

SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



LÍNEA VERDE
SEGURIDAD A TU MEDIDA

CATÁLOGO 2021



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

México

Dr. Lucio No. 211
Col. Doctores
C.P. 06720
México, D.F.
Tel: (01 55) 5761-8151
sydmex@syd.com.mx

Tijuana

Paseo Aguila Azteca # 20051
Col. Rancho El Aguila
PL-10, Parque Girasol
Parque Ind. Girasol, C.P. 22215
Tijuana, Baja California
Tel: (01 664) 6275-118
(01 664) 6254-724
(01 664) 6274-813
sydtijuana@syd.com.mx

Tuxtla

Av. Libramiento
Norte Poniente No. 1548
Miravalle 2da Secc
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
C.P. 29014
Tel: (01 961) 146-1178
sydtgz@syd.com.mx

Hermosillo

Blvd. Fusión No. 144
Parque Industrial Dinattech
C.P. 83299
Hermosillo, Sonora
Tel: (01 662) 108-2366
sydhmo@syd.com.mx

León

Av. Universidad 120
Manzana EG Lote 12
Fracc. Lomas del Campestre
Altos Int. 1-A, C.P. 37150
León, Guanajuato
Tel: (01 477) 718-3818
sydleon@syd.com.mx

Guadalajara

Calle C No. 2186
Fracc. El Tigre
C.P. 45134
Zapopan, Jalisco
Tel: (01 33) 3165-4971
(01 33) 3165-4972
sydgdj@syd.com.mx

Monterrey

Justo C. Díaz No. 11
Col. La Fama
C.P. 66100
Santa Catarina, Nuevo León
Tel: (01 81) 8107-0208
(01 81) 8336-1321
sydmt@syd.com.mx

Puebla

Puebla-Tlaxcala No. 228
Ampliación Vista del Valle
C.P. 71200
Tel: (01 222) 223-7200
sydpue@syd.com.mx

Querétaro

Carretera Estatal 100 No.3390
San Idelfonso Colón
C.P. 76177
Querétaro, Qro.
Tel: (01 442) 221-9016
sydqro@syd.com.mx

Mérida

Calle 35 No. 603
Acim
C.P. 97390
Umán Mérida, Yucatán
Tel: (01 999) 919-0053
sydmid@syd.com.mx

SyD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD

SUSPENSIÓN DIAGRAMA

SERVICIO

CALIDAD


SEGURIDAD

PUNTUALIDAD



SURTIDO

RESISTENCIA

GARANTÍA



SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN



FUNCIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Cada sistema o elemento del automóvil, tiene funciones específicas para el buen desempeño de éste.

Los diferentes componentes que conforman la suspensión tienen como finalidad, unir, controlar, articular y soportar el movimiento del vehículo.

Elementos de unión

Horquillas o Brazos. Sirven como puente de control direccional entre la carrocería (maza suspendida) y las ruedas (maza no suspendida).

Elementos de control

Amortiguador. Su función es absorber las energías parásito, producto del trabajo ocasionado en la suspensión por las irregularidades del camino.

Elementos de articulación

Rótulas. Su principal característica es permitir el movimiento en cualquier dirección y sentido, sin que por ello se comprometa la unión física con otros elementos de la suspensión.

Elementos de muelleo

Resorte. Este elemento se encarga de dar soporte al vehículo y de absorber las energías producto de las irregularidades que se encuentran en el camino, teniendo como objetivo brindar confort o dinamismo al automóvil.

Elementos de soporte

Base de amortiguador, bujes de horquilla y gomas en general. Tienen como función aislar la vibración que transmite las irregularidades del camino al chasis, producto del trabajo regular de la suspensión, evitando que éstas lleguen a la estructura del automóvil.

Elementos combinados

Juntas Homocinéticas. Se encargan de transmitir el par motor generado por el conjunto; motor-transmisión-diferencial, al mismo tiempo, sirven de unión entre el diferencial y las ruedas; mientras permiten la articulación de las mismas, debido al trabajo de la suspensión del automóvil.

Bieletas, Varilla Estabilizadora y Terminales de Dirección. Unen al sistema pífón cremallera con la rueda (maza) y al mismo tiempo permiten la flexión obligada por el trabajo de la suspensión, ya que también tienen una articulación.

Mecanismos de dirección


Conjunto Pífón Cremallera. Mecanismo que permite el control direccional del vehículo, permitiendo al conductor indicar la trayectoria deseada con precisión.

**¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!**

SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



ÍNDICE

ARMADORAS

IN09

ACURA

CL	AC01
ILX	AC01
INTEGRA	AC01
RDX	AC01
TL	AC01
TSX	AC01

AUDI

4000 (1)	AU01
4000 (2)	AU01
A1	AU01
A3	AU01
COUPE	AU01
Q2	AU01
Q3	AU01
TT	AU01

BUICK

ENCORE	BU01
REATA	BU01
RENDEZVOUS	BU01
RIVIERA	BU01
TERRAZA	BU01

CADILLAC

DTS	CA01
ESCALADE	CA01
ESCALADE 4X4 (1)	CA01
ESCALADE 4X4 (2)	CA01

CHEVROLET, GMC

ASTRO MINIVAN, SAFARI	CH01
ASTRO MINIVAN, SAFARI, 4X4	CH01

AVALANCHE 1500	CH01
AVALANCHE 1500 4X4	CH01
AVALANCHE 2500	CH01
AVALANCHE 2500 4X4	CH01
AVEO I	CH01
BEAT	CH01
BELAIR	CH01
BISCAYNE	CH01
BLAZER 1500	CH01
BLAZER 4X4 K10, K20 (1)	CH02
BLAZER 4X4 K10, K20 (2)	CH02
BLAZER 4X4 K10, K20 (3)	CH02
BLAZER 4X4 K10, K20 (4)	CH02
BLAZER K1500 4X4	CH02
C10	CH02
C1500	CH02
C20	CH02
C2500 7200 #	CH02
C2500 8600 #	CH02
C30	CH02
C3500 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)	CH02
C3500 H.D. (EJE SÓLIDO)	CH03
CAMARO - Z28	CH03
CAPRICE	CH03
CHEVELLE	CH03
CHEVY (BRASIL)	CH03
CHEVY (MEX)	CH03
CHEVY II	CH03
CHEVY PICKUP	CH03
CHEYENNE	CH03
CHEYENNE 4X4	CH03
COBALT	CH04
COLORADO 4X2, CANYON 4X2	CH04
COLORADO 4X4, CANYON 4X4	CH04
COLORADO Z71 4X2, CANYON Z71 4X2	CH04
CORSA	CH04

ÍNDICE

EXPRESS VAN 1500	CH04	SAVANNA 1500	CH07
EXPRESS VAN 2500 7300 #	CH04	SAVANNA 2500 7300 #	CH07
EXPRESS VAN 2500 7700, 8500, 8600 #	CH04	SAVANNA 2500 7700, 8500, 8600 #	CH07
EXPRESS VAN 3500	CH04	SAVANNA 3500	CH07
G10	CH04	SIERRA 1500	CH07
G20	CH05	SIERRA 2500	CH08
G30	CH05	SIERRA 2500 HD	CH08
HHR	CH50	SIERRA 3500	CH08
HUMMER H2	CH05	SILVERADO 1500	CH08
IMPALA	CH05	SILVERADO 1500 4X4	CH08
IMPALA SS	CH05	SILVERADO 2500	CH08
K30 (DANA 60)	CH05	SILVERADO 2500 4X4	CH08
K3500 SUBURBAN	CH05	SILVERADO 2500 HD	CH08
LUV	CH05	SILVERADO 3500	CH08
LUV 4X4	CH05	SILVERADO 3500 4X4	CH09
MALIBU	CH05	SILVERADO PICKUP 1500 H.D. 4X4	CH09
MATIZ	CH05	SILVERADO PICKUP 1500 H.D. 4X2	CH09
MERIVA	CH06	SILVERADO PICKUP 2500 H.D. 4X4	CH09
MONTECARLO	CH06	SILVERADO PICKUP 3500 4X4	CH09
NOVA	CH06	SONIC	CH09
P30 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)	CH60	SPARK	CH09
P30 11,000 # (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)	CH06	SUBURBAN 1500	CH09
P30 MOTORHOME (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)	CH06	SUBURBAN 1500 4X4	CH10
PICKUP 4X4 K10, K20 (1)	CH06	SUBURBAN 2500	CH10
PICKUP 4X4 K10, K20 (2)	CH06	SUBURBAN 2500 4X4	CH10
PICKUP 4X4 K10, K20 (3)	CH06	SUBURBAN 4X4 K10, K20 (1)	CH10
PICKUP 4X4 K10, K20 (4)	CH06	SUBURBAN 4X4 K10, K20 (2)	CH10
PICKUP K1500 4X4	CH06	SUBURBAN 4X4 K10, K20 (3)	CH10
PICKUP K2500 4X4 7200 #	CH06	SUBURBAN 4X4 K10, K20 (4)	CH10
PICKUP K2500 4X4 8600 #	CH06	SUBURBAN C10	CH10
PICKUP K3500 4X4	CH07	SUBURBAN C20	CH10
PRIZM	CH07	SUBURBAN K1500 4X4	CH11
S10	CH07	SUBURBAN K2500 4X4	CH11
S10, S10 BLAZER, JIMMY, SONOMA, BRAVADA	CH07	TAHOE	CH11
S10, S10 BLAZER, JIMMY, SONOMA, BRAVADA 4X4	CH07	TAHOE 4X4	CH11
		TORNADO (1)	CH11

ÍNDICE

STRATUS	DC06
TOWN & COUNTRY	DC06
VOLARE (4)	DC06
VOLARE (5)	DC06
VOLARE (6)	DC06
VOYAGER	DC07

EAGLE

TALON	EA01
-------	------

FORD, MERCURY

AEROSTAR Y 4X4	FM01
BRONCO II 4X2	FM01
BRONCO II 4X4	FM01
BRONCO II 4X4 (DANA 35)	FM01
BRONCO U150 4X4	FM01
CONTOUR	FM01
COUGAR	FM01
E100 VAN	FM01
E150 VAN	FM01
E250 VAN	FM01
E300 VAN	FM01
E350 VAN	FM01
ECOSPORT	FM02
ESCAPE - MARINER	FM02
ESCORT - ZX2	FM02
EXCURSION 4X2	FM02
EXCURSION 4X4	FM02
EXPEDITION 4X2	FM02
EXPEDITION 4X4	FM03
EXPLORER	FM03
EXPLORER 4X2	FM03
EXPLORER 4X4	FM03
EXPLORER 4X4 (DANA 28)	FM03
EXPLORER 4X4 (DANA 35)	FM04
EXPLORER SPORT 4X2	FM04

EXPLORER SPORT 4X4	FM04
EXPLORER SPORT TRAC 4X2	FM04
EXPLORER SPORT TRAC 4X4	FM04
F100 4X2	FM04
F100 4X4	FM05
F150 4X2	FM05
F150 4X2 USA	FM05
F150 4X4	FM05
F250 - F350 4X4 (DOBLE SEMIEJE)	FM06
F250 - F350 SUPER DUTY 4X2 (EJE SÓLIDO)	FM06
F250 - F350 SUPER DUTY 4X4 (EJE SÓLIDO)	FM06
F250 4X2	FM06
F250 4X4	FM06
F250 4X4 (DOBLE SEMIEJE)	FM06
F250 SUPER DUTY 4X2 (DOBLE SEMIEJE)	FM07
F350 4X2	FM07
F350 4X4 (EJE SÓLIDO)	FM07
F350 SUPER DUTY 4X2 (DOBLE SEMIEJE)	FM07
F450-F550	FM07
FIESTA	FM07
FIESTA (BRASIL)	FM07
FIESTA COURIER	FM07
FIESTA-IKON	FM08
FIESTA-IKON (INDIA)	FM08
FIGO	FM08
FLEX	FM08
FOCUS (EUROPA)	FM08
FOCUS (NORTE AMERICA)	FM08
FREESTAR	FM08
FX4	FM08
KA	FM09
LOBO 4X2	FM09
LOBO 4X4	FM09
MICROBUS	FM09
MONDEO	FM09
MOUNTAINEER	FM09

ÍNDICE

MUSTANG	FM10
MYSTIQUE	FM10
POLICE INTERCEPTOR SEDAN	FM10
RANGER	FM10
RANGER 4X2	FM10
RANGER 4X4	FM10
RANGER 4X4 (DANA 28)	FM10
RANGER 4X4 (DANA 35)	FM10
RAPTOR	FM11
SABLE	FM11
TAURUS	FM11
THUNDERBIRD	FM11
TRACER	FM11
WINDSTAR	FM11

GEO

PRIZM	GE01
-------	------

HONDA

ACCORD	HO01
ACCORD CROSSTOUR	HO01
CIVIC	HO01
CRV	HO01
CR-Z	HO02
ELEMENT	HO02
HR-V	HO02
ODYSSEY	HO02
PASSPORT	HO02
PRELUDE	HO02
RIDGELINE	HO02

HYUNDAI

ELANTRA	HY01
PONY	HY01
SONATA	HY01

INFINITI

JX35	IF01
QX60	IF01

ISUZU

AMIGO 4X2	IS01
AMIGO 4X4	IS01
AXIOM	IS01
HOMBRE 4X2	IS01
OASIS	IS01
PICKUP 4X2	IS01
PICKUP 4X4	IS01
RODEO 4X2	IS01
RODEO 4X4	IS01
TROOPER 4X4	IS01

JEEP

CHEROKEE - WAGONEER SPORTWAGON 4X2	JE01
CHEROKEE SPORTWAGON	JE01
CHEROKEE Y GRAND CHEROKEE 4.0L 6 CYL 4X4	JE01
CJ-5 Y CJ-7	JE01
GRAND CHEROKEE	JE01
GRAND CHEROKEE 4.0 L 6 CYL. 4X2	JE01
GRAND CHEROKEE 5.2 L 8 CYL 4X2	JE01
GRAND CHEROKEE 5.2 L 8 CYL. 4X4	JE01
PATRIOT-COMPASS	JE01
WAGONEER J-10 J-20 SERIE 10	JE01
WRANGLER	JE01

LEXUS

ES250	LE01
ES300	LE01

ÍNDICE

LINCOLN

AVIATOR	LI01
MARK LT	LI01
MARK LT 4X2	LI01
MARK LT 4X4	LI01
MARK VIII	LI01
MKC	LI01
MKS	LI01
MKT	LI01
NAVIGATOR 4X2	LI01
NAVIGATOR 4X4	LI02

MAZDA

3	MZ01
5	MZ01
323	MZ01
MX3	MZ01
NAVAJO 4X2	MZ01
NAVAJO 4X4	MZ01
PICKUP 4X2 B2300	MZ01
PICKUP 4X2 B2500	MZ01
PICKUP 4X2 B3000	MZ02
PICKUP 4X2 B4000	MZ02
PICKUP 4X4 B2300	MZ02
PICKUP 4X4 B3000	MZ02
PICKUP 4X4 B4000	MZ02
PROTEGE	MZ02
TRIBUTE	MZ02

MITSUBISHI

ASX	MI01
ECLIPSE	MI01
GALANT	MI01
GRANDIS	MI01
LANCER	MI01
OUTLANDER	MI01

PICKUP 4X2	MI01
PICKUP 4X4	MI01
STARION	MI01

NISSAN

240 SX	NI01
ALMERA	NI01
ALTIMA	NI01
AXXES	NI01
CABSTAR	NI01
CUBE	NI01
D21 4X2	NI01
D21 4X4	NI01
FRONTIER 4X2	NI02
FRONTIER 4X4	NI02
FRONTIER 4X4 Y FRONTIER V6	NI02
JUKE	NI02
KICKS	NI02
LEAF	NI02
LUCINO	NI02
MARCH	NI02
MAXIMA	NI03
MICRA	NI03
MURANO	NI03
NP300 FRONTIER	NI03
NP300 PICKUP 4X2	NI03
NP300 PICKUP 4X4	NI04
NX	NI04
PATHFINDER 4X2	NI04
PATHFINDER 4X4 (3)	NI04
PATHFINDER 4X4 (4)	NI04
PATHFINDER 4X4 (WD21)	NI04
PICKUP 4X2	NI04
PICKUP 4X4	NI05
PLATINA	NI05
PULSAR	NI05

ÍNDICE

QUEST	NI05
ROGUE	NI05
SENTRA	NI06
SENTRA USA	NI06
STANZA	NI06
STANZA WAGON	NI06
TIIDA	NI06
TSUBAME	NI06
TSURU I	NI06
TSURU II	NI07
TSURU III	NI07
URVAN	NI07
VERSA-NOTE	NI07
XTERRA	NI07
X-TRAIL	NI07

OLDSMOBILE

88 Y 98	OM01
ALERO	OM01
CUTLASS	OM01

OPEL

OPEL	OP01
------	------

PLYMOUTH

ACCLAIM	PL01
ARROW	PL01
HORIZON	PL01
LASER	PL01
SAPPORO	PL01
SUNDANCE	PL01

PONTIAC

AZTEK	PN01
FIREBIRD	PN01

G3	PN01
G5	PN01
G6	PN01
GRAND AM	PN01
GTO	PN01
MATIZ	PN01
MONTANA	PN01
TRANS AM	PN01
VIBE	PN01

RENAULT

CLIO	RE01
CLIO EUROPA	RE01
CLIO SPORT	RE01
KANGOO	RE01
KOLEOS	RE01
KWID	RE01
MEGANE	RE01
SAFRANE	RE01
SCALA	RE01
SCENIC	RE01

SATURN

AURA	ST01
RELAY	ST01

SEAT

ALTEA	SE01
ARONA	SE01
ATECA	SE01
CORDOBA	SE01
IBIZA	SE01
LEON	SE01
TOLEDO	SE02

ÍNDICE

TOYOTA

4-RUNNER	TY01
4-RUNNER 4X4	TY01
AVALON	TY01
CAMRY	TY01
CELICA	TY01
C-HR	TY01
COROLLA	TY02
CROWN	TY02
HIGHLANDER	TY02
HILUX 4X2	TY02
HILUX 4X4	TY02
MATRIX	TY02
PICKUP	TY02
PICKUP 4X4	TY03
PRIUS	TY03
RAV4	TY03
SEQUOIA	TY03
SIENNA	TY03
SOLARA	TY03
T100 4X4	TY03
TACOMA 4X4	TY04
TACOMA PRERUNNER	TY04
TERCEL	TY04
TUNDRA	TY04

VOLKSWAGEN


BEETLE	VW01
BORA	VW01
BRASILIA	VW01
CADDY	VW01
COMBI - BUS	VW01
CORSAR	VW01
CROSSFOX	VW01
DERBY	VW02
GOL	VW02

GOLF II	VW02
GOLF III	VW02
GOLF IV	VW02
GOLF V	VW02
GOLF VI	VW02
GOLF VII	VW03
JETTA II	VW03
JETTA III	VW03
JETTA IV	VW03
JETTA V	VW03
JETTA VI	VW03
JETTA VII	VW04
JETTA VIII	VW04
LUPO	VW04
PASSAT	VW04
PASSAT CC	VW04
POINTER	VW05
POINTER PICKUP	VW05
POLO	VW05
SAFARI - THE THING	VW05
SAVEIRO	VW05
SEDAN - OLD BEETLE	VW06
SPORT VAN	VW06
T-CROSS	VW06
TIGUAN	VW06
TIGUAN II	VW06
UP	VW06
VENTO	VW06
VIRTUS	VW06

VOLVO

C30	VO01
S40	VO01

ARMADORAS



¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!

SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



ACURA

CL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-99	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06
01-03	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06
01-03	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02

ILX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-16	RÓTULA INFERIOR	1009013IT	ROT03
13-16	TERMINAL EXTERIOR (L)	1109029IT	TER03
13-16	TERMINAL EXTERIOR (R)	1109028IT	TER03
13-16	TERMINAL INTERIOR	1309027IT	TER06
13-16	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2109029IT	TOR03
13-16	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2109028IT	TOR03

INTEGRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-01	TERMINAL EXTERIOR [R]	ES-3331-RIT	TER10
94-01	TERMINAL EXTERIOR [L]	ES-3332-RIT	TER10

RDX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-17	RÓTULA INFERIOR	1009009IT	ROT03

TL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-03	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06
99-14	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02

TSX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-14	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02

AUDI

4000 (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-83	TERMINAL DIRECCIÓN	811-419-812-AIT	TER09

4000 (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-87	TERMINAL DIRECCIÓN	811-419-812-AIT	TER09

A1

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-18	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
11-18	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526037IT	HOR05
11-18	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526038IT	HOR05
11-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
11-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
11-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
11-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
11-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
19-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
19-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05

A3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-03	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
98-03	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03
98-03	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
98-03	TERMINAL EXTERIOR (L)	1J0-422-811IT	TER07
98-03	TERMINAL EXTERIOR (R)	1J0-422-812IT	TER07
04-12	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
04-12	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
04-12	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
04-12	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
04-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
04-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
04-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
04-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
04-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
04-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
04-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526049IT	HOR05

A3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526050IT	HOR05
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05

COUPE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-83	TERMINAL DIRECCIÓN	811-419-812-AIT	TER09

Q2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
17-18	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
17-18	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
17-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
17-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
17-18	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
17-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

Q3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-18	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
13-18	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
13-18	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
13-18	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
13-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
13-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
13-18	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
13-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
13-18	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

TT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-06	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
98-06	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
98-06	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02
98-06	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02
07-14	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
07-14	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
07-14	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
07-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

BUICK

ENCORE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
14-20	RÓTULA INFERIOR	1003015IT	ROT02

REATTA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-85	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

RENDEZVOUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-07	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

RIVIERA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-85	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

TERRAZA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-07	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

CADILLAC

DTS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-11	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05

ESCALADE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
02-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
02-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
02-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
02-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
02-20	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-14	RÓTULA INFERIOR [HQ. DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
15-20	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

ESCALADE 4X4 (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-00	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
99-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

ESCALADE 4X4 (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

CHEVROLET, GMC

ASTRO MINIVAN, SAFARI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-05	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

ASTRO MINIVAN, SAFARI, 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-05	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05

AVALANCHE 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-16	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-14	RÓTULA INFERIOR [HQ DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
15-16	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

AVALANCHE 1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

AVALANCHE 2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

AVALANCHE 2500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

AVEO I

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
08-09	TERMINAL INTERIOR	1303017IT	TER05
08-17	HORQUILLA INFERIOR (L)	1503023IT	HOR02
08-17	HORQUILLA INFERIOR (R)	1503022IT	HOR02
08-17	RÓTULA INFERIOR	1003008IT	ROT02
08-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	1103023IT	TER02
08-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	1103022IT	TER02
08-17	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2103027IT	TOR02
10-17	TERMINAL INTERIOR	1303037IT	TER05

BEAT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
18-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1503051IT	HOR02
18-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1503052IT	HOR02
18-20	RÓTULA INFERIOR	1003012IT	ROT02
18-20	TERMINAL EXTERIOR	1103031IT	TER02
18-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2103040IT	TOR02

BELAIR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-85	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
77-85	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

BISCAYNE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-85	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
77-85	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

BLAZER 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6117IT	ROT05
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11

CHEVROLET, GMC

BLAZER 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

BLAZER 4X4 K10, K20 (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-72	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

BLAZER 4X4 K10, K20 (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-76	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

BLAZER 4X4 K10, K20 (3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	COPE DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
76-80	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

BLAZER 4X4 K10, K20 (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-91	COPE DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09
81-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

BLAZER K1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-94	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-94	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
88-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

C10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6117IT	ROT05
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

C1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN [HIDRÁULICO]	K-6335IT	BPT02

C1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
88-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09

C20

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

C2500 7200

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-99	BRAZO PITMAN [HIDRÁULICO]	K-6335IT	BPT02
92-99	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
92-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
92-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
92-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09

C2500 8600

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-00	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-00	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09

C30

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

C3500 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-00	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-00	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09

CHEVROLET, GMC

C3500 H.D. (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-06	COPLE DIRECCIÓN [INTERIOR]	ES-2012-SIT	TER09

CAMARO - Z28

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
70-81	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
70-02	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

CAPRICE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-96	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
77-96	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

CHEVELLE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-83	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
73-83	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2033-RLIT	TER09
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2034-RLIT	TER09

CHEVY (BRASIL)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-03	TERMINAL EXTERIOR [PASO 14 X 1.5]	1103009IT	TER02
99-03	TERMINAL EXTERIOR [PASO 12 X 1.5 HIDRÁULICA]	324026IT	TER07
99-03	TERMINAL EXTERIOR [PASO 12 X 1.5 STD]	ES-CHVIT	TER11
99-03	TERMINAL INTERIOR [PASO 14 X 1.5 STANDARD]	1303003IT	TER05
99-03	TERMINAL INTERIOR	1303004IT	TER05
99-03	TERMINAL INTERIOR [HID PASO 12 X 1.5]	322158IT	TER07
99-03	TERMINAL INTERIOR [PASO 12 X 1.5 STD]	EV-CHVIT	TER12

CHEVY (MEX)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-12	HORQUILLA INFERIOR (L) [COMPLETA]	352182-CIT	HOR05
94-12	HORQUILLA INFERIOR (R) [COMPLETA]	352181-CIT	HOR05
94-12	RÓTULA INFERIOR	K-CHVIT	ROT07

CHEVY (MEX)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-12	TERMINAL EXTERIOR [PASO 14 X 1.5]	1103009IT	TER02
94-12	TERMINAL EXTERIOR [PASO 12 X 1.5 HIDRÁULICA]	324026IT	TER07
94-12	TERMINAL EXTERIOR [PASO 12 X 1.5 STD]	ES-CHVIT	TER11
94-12	TERMINAL INTERIOR [PASO 14 X 1.5 STANDARD]	1303003IT	TER05
94-12	TERMINAL INTERIOR	1303004IT	TER05
94-12	TERMINAL INTERIOR [HID PASO 12 X 1.5]	322158IT	TER07
94-12	TERMINAL INTERIOR [STD PASO 12 X 1.5]	EV-CHVIT	TER12
09-12	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

CHEVY II

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
75-79	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
75-79	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

CHEVY PICKUP

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-03	TERMINAL INTERIOR	1044014IT	TER02

CHEYENNE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-18	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
14-18	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

CHEYENNE 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

CHEVROLET, GMC

COBALT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-10	TORNILLO ESTABILIZADOR [9.86"]	2103001IT	TOR02

COLORADO 4X2, CANYON 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-15	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

COLORADO 4X4, CANYON 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-15	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

COLORADO Z71 4X2, CANYON Z71 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-15	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

CORSA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-03	TERMINAL EXTERIOR [HIDRÁULICA]	1103009IT	TER02
02-03	TERMINAL EXTERIOR [ELÉCTRICA 26011925 EQ]	ES-CHVIT	TER11
02-03	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	1303003IT	TER05
02-03	TERMINAL INTERIOR [ELÉCTRICA]	1603008IT	TER07
02-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	352041IT	HOR05
02-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	352042IT	HOR05
02-08	RÓTULA INFERIOR	352803IT	ROT04
02-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2103001IT	TOR02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1103014IT	TER02
04-08	TERMINAL INTERIOR	1303010IT	TER05
09-19	TERMINAL INTERIOR [PASO 14 X 1.5 STANDARD]	1303003IT	TER05

EXPRESS VAN 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09

EXPRESS VAN 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-14	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
03-14	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
03-14	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04

EXPRESS VAN 2500 7300

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
03-14	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
03-14	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04

EXPRESS VAN 2500 7700, 8500, 8600

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	BRAZO PITMAN [CUATRO GUÍAS]	K-6536IT	BPT02
03-20	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
15-20	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
15-20	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04

EXPRESS VAN 3500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	BRAZO PITMAN [CUATRO GUÍAS]	K-6536IT	BPT02
03-20	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
03-20	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
15-20	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02

G10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-95	RÓTULA INFERIOR	K-6117IT	ROT05

CHEVROLET, GMC

G10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-82	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11
73-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11

G20

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-72	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05
71-72	TERMINAL DIRECCIÓN [EXCEPTO FRENO DE TAMBOR]	ES-409-RIT	TER11
71-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
73-82	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11
73-95	RÓTULA INFERIOR	K-6117IT	ROT05

G30

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
70-72	TERMINAL DIRECCIÓN [FRENO DE DISCO]	ES-409-RIT	TER11
70-95	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05
70-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
73-82	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

HHR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-11	TORNILLO ESTABILIZADOR [9.86"]	2103001IT	TOR02

HUMMER H2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-08	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
03-08	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
03-08	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
03-08	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
03-08	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
03-08	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

IMPALA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-85	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
77-85	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

IMPALA SS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-96	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
86-96	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

K30 (DANA 60)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
77-91	COPEL DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2012-SIT	TER09

K3500 SUBURBAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-94	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-94	RÓTULA SUPERIOR [K-1500, K-2500 CON 7200 LBS PBV]	K-6292IT	ROT05
88-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

LUV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-83	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
81-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2144-RIT	TER09
97-05	RÓTULA INFERIOR	K-9463IT	ROT06
97-05	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06

LUV 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2144-RIT	TER09
81-83	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06

MALIBU

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-83	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
73-83	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2033-RLIT	TER09
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2034-RLIT	TER09
97-01	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11
04-12	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

MATIZ

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-15	HORQUILLA INFERIOR	1503001IT	HOR02
10-15	TERMINAL EXTERIOR	1103001IT	TER02
10-15	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	1303001IT	TER05
10-15	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	1303005IT	TER05

CHEVROLET, GMC

MERIVA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-03	TERMINAL EXTERIOR [ELÉCTRICA]	1103009IT	TER02
03-03	TERMINAL INTERIOR [ELÉCTRICA]	1303003IT	TER05
03-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2103001IT	TOR02
04-08	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	1303010IT	TER05

MONTECARLO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-88	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
73-88	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
78-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2033-RLIT	TER09
78-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2034-RLIT	TER09

NOVA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
75-79	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
75-79	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
85-88	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09

P30 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

P30 11,000 # (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
73-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

P30 MOTORHOME (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11

PICKUP 4X4 K10, K20 (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-72	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

PICKUP 4X4 K10, K20 (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-76	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

PICKUP 4X4 K10, K20 (3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
76-80	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

PICKUP 4X4 K10, K20 (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-91	COPLÉ DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09
81-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

PICKUP K1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

PICKUP K2500 4X4 7200

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

PICKUP K2500 4X4 8600

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

CHEVROLET, GMC

PICKUP K3500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

PRIZM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
98-02	TERMINAL INTERIOR	EV-303IT	TER11
98-02	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04

S10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
16-17	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

S10, S10 BLAZER, JIMMY, SONOMA, BRAVADA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2033-RLIT	TER09
82-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2034-RLIT	TER09
82-04	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
82-04	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
96-04	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3379IT	TER10

S10, S10 BLAZER, JIMMY, SONOMA, BRAVADA 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-83	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
84-04	RÓTULA INFERIOR	K-5289IT	ROT05
84-04	RÓTULA SUPERIOR	K-5290IT	ROT05

SAVANNA 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
03-14	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
03-14	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04

SAVANNA 2500 7300

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
03-14	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
03-14	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04

SAVANNA 2500 7700, 8500, 8600

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	BRAZO PITMAN [CUATRO GUÍAS]	K-6536IT	BPT02
03-19	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
03-19	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
15-19	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02

SAVANNA 3500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-02	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
03-14	BRAZO PITMAN [CUATRO GUÍAS]	K-6536IT	BPT02
03-19	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
03-19	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
15-19	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02

SIERRA 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3492IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	EV-370IT	TER12
07-13	RÓTULA INFERIOR [HQ DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
07-19	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04

CHEVROLET, GMC

SIERRA 2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11

SIERRA 2500 HD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05
11-20	RÓTULA INFERIOR	1003016IT	ROT02

SIERRA 3500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05
11-20	RÓTULA INFERIOR	1003016IT	ROT02

SILVERADO 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3492IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	EV-370IT	TER12
07-13	RÓTULA INFERIOR [HQ DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
07-19	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
14-19	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

SILVERADO 1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02

SILVERADO 1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO 2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-13	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-13	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

SILVERADO 2500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO 2500 HD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05
11-18	RÓTULA INFERIOR	1003016IT	ROT02

SILVERADO 3500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04

CHEVROLET, GMC

SILVERADO 3500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05
11-20	RÓTULA INFERIOR	1003016IT	ROT02

SILVERADO 3500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO PICKUP 1500 H.D. 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO PICKUP 1500 HD 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO PICKUP 2500 H.D. 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04

SILVERADO PICKUP 2500 H.D. 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SILVERADO PICKUP 3500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SONIC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
12-18	HORQUILLA INFERIOR (L)	1503059IT	HOR02
12-18	HORQUILLA INFERIOR (R)	1503060IT	HOR02
12-18	RÓTULA INFERIOR	1003015IT	ROT02
12-18	TERMINAL EXTERIOR [HIDRÁULICA]	1103033IT	TER02
12-18	TERMINAL INTERIOR	1303032IT	TER05
12-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2103046IT	TOR02

SPARK

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-15	HORQUILLA INFERIOR (L)	1503051IT	HOR02
11-15	HORQUILLA INFERIOR (R)	1503052IT	HOR02
11-15	RÓTULA INFERIOR	1003012IT	ROT02
11-15	TERMINAL EXTERIOR	1103031IT	TER02
11-15	TERMINAL INTERIOR	1303027IT	TER05
11-15	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2103040IT	TOR02

SUBURBAN 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-99	BRAZO PITMAN [HIDRÁULICO]	K-6335IT	BPT02
92-99	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05

CHEVROLET, GMC

SUBURBAN 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
92-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
92-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-20	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-14	RÓTULA INFERIOR [HQ. DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
15-20	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

SUBURBAN 1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SUBURBAN 2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-00	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-00	RÓTULA INFERIOR	K-6293IT	ROT05
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
88-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2837-RLIT	TER09
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SUBURBAN 2500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04

SUBURBAN 2500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

SUBURBAN 4X4 K10, K20 (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-72	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

SUBURBAN 4X4 K10, K20 (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-76	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

SUBURBAN 4X4 K10, K20 (3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
76-80	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

SUBURBAN 4X4 K10, K20 (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-91	COPLÉ DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09
81-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

SUBURBAN C10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6117IT	ROT05
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
73-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

SUBURBAN C20

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	RÓTULA INFERIOR	K-6129IT	ROT05

CHEVROLET, GMC

SUBURBAN C20

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-LIT	TER11
71-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-409-RIT	TER11

SUBURBAN K1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

SUBURBAN K2500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
88-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09

TAHOE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-20	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-14	RÓTULA INFERIOR [HQ. DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
15-20	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

TAHOE 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-99	BRAZO PITMAN	K-6335IT	BPT02
95-99	RÓTULA SUPERIOR	K-6292IT	ROT05
95-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2836-RLIT	TER09
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

TORNADO (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-11	RÓTULA INFERIOR	352803IT	ROT04
04-11	TERMINAL INTERIOR	1303010IT	TER05
04-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	2103001IT	TOR02

TORNADO (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-20	TERMINAL EXTERIOR	1103014IT	TER02
11-20	TERMINAL INTERIOR	1303004IT	TER05

TRAX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-20	RÓTULA INFERIOR	1003015IT	ROT02
13-20	TERMINAL EXTERIOR [HIDRÁULICA]	1103033IT	TER02

UPLANDER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-09	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

V10, V20 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
76-80	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
81-91	COPLÉ DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09

V1500 SUBURBAN-BLAZER (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-72	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V1500 SUBURBAN-BLAZER (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-76	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V1500 SUBURBAN-BLAZER (3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
76-80	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

CHEVROLET, GMC

V1500 SUBURBAN-BLAZER (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-91	COPLÉ DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09
81-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V2500 SUBURBAN (1)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
61-72	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V2500 SUBURBAN (2)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-76	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V2500 SUBURBAN (3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
76-80	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V2500 SUBURBAN (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-91	COPLÉ DIRECCIÓN [SERVICIO PESADO]	ES-2012-SIT	TER09
81-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

V30 (DANA 60)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
77-91	COPLÉ DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2012-SIT	TER09

V3500 (DANA 60)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
77-91	COPLÉ DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2012-SIT	TER09

YUKON 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02

YUKON 1500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-20	RÓTULA INFERIOR	2615047IT	ROT04
07-14	RÓTULA INFERIOR [HQ. DE ALUMINIO]	1003018IT	ROT02
15-20	RÓTULA INFERIOR [DISEÑO ORIGINAL]	1003018IT	ROT02

YUKON 1500 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-06	BRAZO PITMAN	K-6536IT	BPT02
00-06	HORQUILLA SUPERIOR (RL)	12475485IT	HOR02
00-06	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
00-06	RÓTULA SUPERIOR	2612475IT	ROT04
00-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3493IT	TER11
00-06	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

YUKON 2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	BRAZO AUXILIAR	1603002IT	BAU04
01-10	HORQUILLA SUPERIOR	15049881-RLIT	HOR02
01-10	RÓTULA INFERIOR	2612754IT	ROT04
01-10	RÓTULA SUPERIOR	2612756IT	ROT04
01-10	SOPORTE BRAZO AUXILIAR	1603005IT	BAU04
01-10	TERMINAL INTERIOR	1303002IT	TER05

DODGE, CHRYSLER

200

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-14	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
TODOS	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

ARIES

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

ATOS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	52037500IT	HOR06
00-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	52037501IT	HOR06
00-12	RÓTULA INFERIOR	52037530IT	ROT04
00-12	TERMINAL EXTERIOR	52038860IT	TER08
00-12	TERMINAL INTERIOR	52035775IT	TER08
00-12	TORNILLO ESTABILIZADOR	2106015IT	TOR02

AVENGER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
95-00	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12
07-14	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
07-14	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

CALIBER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-12	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03
07-12	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
07-12	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

CARAVAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05

CARAVAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
86-90	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-128IT	TER11
91-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-00	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
96-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3401-RLIT	TER10
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
96-07	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [155 MM]	2106011IT	TOR02
01-04	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11
01-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
01-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
01-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
05-07	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

CHALLENGER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2197-RIT	TER09

CIRRUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-06	HORQUILLA INFERIOR	4616922-RIT	HOR05
95-06	HORQUILLA INFERIOR	4616923-LIT	HOR05
95-06	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1506025IT	HOR02
95-06	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1506024IT	HOR02
95-06	RÓTULA SUPERIOR [DELANTERA Y TRASERA]	K-7218IT	ROT05
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3358-RIT	TER10
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3359-RIT	TER10
95-06	TERMINAL INTERIOR	EV-323IT	TER11
95-06	TORNILLO ESTABILIZADOR	4695626IT	TOR04
01-06	TIRANTE SUPERIOR TRASERO	1506120IT	HOR02
07-14	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
07-14	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

DODGE, CHRYSLER

CIRRUS-STRATUS- COUPE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-00	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
01-06	TERMINAL INTERIOR	1315007IT	TER06
01-06	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2115003IT	TOR03

COLT HT Y ST

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-77	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09

COLT RWD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
77-80	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
78-80	TERMINAL DIRECCIÓN [ST]	ES-2197-RIT	TER09

COLT VISTA WAGON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-91	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09

CONQUEST

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-87	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
84-89	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2197-RIT	TER09

DAKOTA - DURANGO 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-90	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
87-90	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11

DAKOTA - DURANGO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-96	COPE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

DART K

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

DAYTONA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-88	TERMINAL INTERIOR [CAJA TRW]	EV-128IT	TER11
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-93	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
91-93	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05

DINASTY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-93	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
88-93	TERMINAL DIRECCIÓN [1988-1989]	ES-2054-RLIT	TER09
88-93	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11

EUROPA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

GRAND CARAVAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
86-90	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-128IT	TER11
91-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-00	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05

DODGE, CHRYSLER

GRAND CARAVAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3401-RLIT	TER10
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
96-07	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [155 MM]	2106011IT	TOR02
01-04	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11
01-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
01-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
01-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
05-07	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

GRAND VOYAGER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
86-90	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-128IT	TER11
91-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-00	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
96-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3401-RLIT	TER10
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
96-07	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [155 MM]	2106011IT	TOR02
01-04	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11
01-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
01-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
01-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
05-07	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

IMPERIAL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
90-93	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
90-93	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11

JOURNEY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-19	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
09-19	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

LANCER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-89	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
85-89	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
85-89	TERMINAL INTERIOR [CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

LASER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-86	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-86	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-86	TERMINAL INTERIOR [CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

LEBARON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

MAGNUM (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09

MAGNUM (5)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-85	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-85	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-85	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11

DODGE, CHRYSLER

MAGNUM (6)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
86-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
86-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

NEON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-99	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
95-99	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
95-05	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3173IT	TER10
00-05	HORQUILLA INFERIOR (L)	5272237ACIT	HOR06
00-05	HORQUILLA INFERIOR (R)	5272236ACIT	HOR06
00-05	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
00-05	TERMINAL INTERIOR [308 MM]	EV-126IT	TER11
00-05	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
17-18	TERMINAL INTERIOR	1306030IT	TER05

NEW YORKER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

OMNI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
78-80	TERMINAL INTERIOR [STD C/ EXT]	EV-126IT	TER11

OMNI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
78-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
81-90	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
81-90	TERMINAL INTERIOR [CAJA TRW]	EV-128IT	TER11
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05

PACIFICA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
04-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02

PHANTOM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

PT CRUISER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-10	HORQUILLA INFERIOR (L)	5272237ACIT	HOR06
01-10	HORQUILLA INFERIOR (R)	5272236ACIT	HOR06
01-10	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
01-10	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3173IT	TER10
01-10	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

RAM 1500 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

RAM 1500 4X4 3850 # (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

DODGE, CHRYSLER

RAM 2500 4X2 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

RAM 2500 4X4 3850 # (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-99	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

RAM 2500 4X4 4500 # (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
94-99	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
98-99	COPLÉ DIRECCIÓN [AL PITMAN]	ES-2012-SIT	TER09

RAM 2500 4X4, 2500 HD 4X4 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

RAM 3500 4X2 (SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

RAM 3500 4X2 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
94-99	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
98-99	COPLÉ DIRECCIÓN [AL PITMAN]	ES-2012-SIT	TER09
00-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

RAM 3500 4X4 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
94-99	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

RAM 4000

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-99	COPLÉ DIRECCIÓN [AL PITMAN]	ES-2012-SIT	TER09
94-99	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
94-99	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
00-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

RAM 50 4X2 PICKUP

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-89	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
79-89	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2197-RIT	TER09
79-89	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2199-RIT	TER09
79-93	RÓTULA INFERIOR	K-9296IT	ROT06
80-89	BRAZO PITMAN	K-9130IT	BPT02
85-93	RÓTULA SUPERIOR [DESDE 85 1/2]	K-9470IT	ROT06
90-93	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3156-RLIT	TER10

RAM 50 PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-94	RÓTULA SUPERIOR [1985 1/2]	K-9470IT	ROT06

RAMCHARGER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

DODGE, CHRYSLER

RAMCHARGER

4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
74-93	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

SEBRING COUPE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-00	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
01-06	TERMINAL INTERIOR	1315007IT	TER06
01-06	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2115003IT	TOR03

SHADOW

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

SPIRIT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

STRATUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-06	HORQUILLA INFERIOR	4616922-RIT	HOR05
95-06	HORQUILLA INFERIOR	4616923-LIT	HOR05
95-06	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1506025IT	HOR02
95-06	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1506024IT	HOR02
95-06	RÓTULA SUPERIOR [DELANTERA Y TRASERA]	K-7218IT	ROT05
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3358-RIT	TER10

STRATUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-06	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3359-RIT	TER10
95-06	TERMINAL INTERIOR	EV-323IT	TER11
95-06	TORNILLO ESTABILIZADOR	4695626IT	TOR04
01-06	TIRANTE SUPERIOR TRASERO	1506120IT	HOR02

TOWN & COUNTRY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
91-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-00	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
96-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3401-RLIT	TER10
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
96-07	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [155 MM]	2106011IT	TOR02
01-04	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11
01-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
01-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
01-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
05-07	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

VOLARE (4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09

VOLARE (5)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-85	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-85	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
84-85	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11

VOLARE (6)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
86-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09

DODGE, CHRYSLER

VOLARE (6)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-126IT	TER11
86-88	TERMINAL INTERIOR [LA CAJA U.S.A. TAPÓN C/ ROSCA DEBAJO DEL PIÑÓN CAJA TRW]	EV-128IT	TER11

VOYAGER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-7125IT	ROT05
84-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
86-90	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-128IT	TER11
91-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-00	RÓTULA INFERIOR	K-7185IT	ROT05
96-00	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3401-RLIT	TER10
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
96-07	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [155 MM]	2106011IT	TOR02
01-04	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11
01-07	RÓTULA INFERIOR	1006004IT	ROT02
01-07	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
01-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-7258IT	TOR05
05-07	TERMINAL INTERIOR	EV-362IT	TER12

EAGLE

TALON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-98	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
95-98	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12

FORD, MERCURY

AEROSTAR Y 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-97	TERMINAL INTERIOR	EV-201IT	TER11

BRONCO II 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-90	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
87-90	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
87-90	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
87-90	RÓTULA SUPERIOR	K-8414IT	ROT05
87-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
87-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
89-90	VARILLA	DS-1159IT	VAR02
89-90	VARILLA	DS-1161IT	VAR02

BRONCO II 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
84-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
84-90	RÓTULA SUPERIOR	K-8412IT	ROT05
84-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
84-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
90-90	VARILLA	DS-1177IT	VAR02

BRONCO II 4X4 (DANA 35)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
90-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
90-90	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
90-90	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
90-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
90-90	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
90-90	VARILLA	DS-1177IT	VAR02

BRONCO U150 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
66-75	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
66-96	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
80-96	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05

BRONCO U150 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
80-96	VARILLA	DS-927IT	VAR03
80-96	VARILLA	DS-928IT	VAR03

CONTOUR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-01	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11

COUGAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-97	TERMINAL INTERIOR	EV-201IT	TER11
99-02	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11

E100 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-91	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09

E150 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-91	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
92-06	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
92-06	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
92-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
07-14	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

E250 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-06	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09
92-06	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2079-SIT	TER09
92-06	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
07-14	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

E300 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
69-74	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

E350 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-06	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09

FORD, MERCURY

E350 VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-06	COPELE DIRECCIÓN [L]	ES-2079-SIT	TER09
92-06	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
07-14	COPELE DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09

ECOSPORT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508029IT	HOR02
03-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508028IT	HOR02
03-12	RÓTULA INFERIOR	1008001IT	ROT02
03-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1202549IT	TER05
03-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1202548IT	TER05
03-12	TERMINAL INTERIOR	4342539IT	TER07
13-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108027IT	TER02
13-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108026IT	TER02
13-20	TERMINAL INTERIOR	1308024IT	TER06

ESCAPE MARINER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-04	HORQUILLA INFERIOR	3L8Z-3078-RIT	HOR05
01-04	HORQUILLA INFERIOR	3L8Z-3079-LIT	HOR05
01-04	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108004IT	TOR02
01-08	HORQUILLA INFERIOR TRASERA (L)	1508011IT	HOR02
01-08	HORQUILLA INFERIOR TRASERA (R)	1508012IT	HOR02
01-12	RÓTULA INFERIOR	188008IT	ROT03
01-12	TERMINAL EXTERIOR	189008IT	TER07
01-12	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11
05-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508045IT	HOR03
05-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508044IT	HOR03
05-12	TORNILLO ESTABILIZADOR [DELANTERO]	2108002IT	TOR02
08-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108063IT	TOR02
13-19	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508077IT	HOR03
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508078IT	HOR03
13-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1008026IT	ROT02
13-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1008027IT	ROT02
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108029IT	TER03
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108028IT	TER02
13-19	TERMINAL INTERIOR	1308021IT	TER05

ESCAPE MARINER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108060IT	TOR02

ESCORT - ZX2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-02	RÓTULA INFERIOR	K-8773IT	ROT06

EXCURSION 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-06	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
99-06	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
99-06	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3417-RIT	TER10
99-06	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3418-LIT	TER10
99-06	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108045IT	TOR02
99-06	VARILLA	DS-1434IT	VAR02

EXCURSION 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-05	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
00-05	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05

EXPEDITION 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-02	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-02	BRAZO PITMAN [EQ K-8700]	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-02	COPELE DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8726IT	HOR07
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8728IT	HOR07
97-02	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-02	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
97-02	TERMINAL INTERIOR	ES-3364-RIT	TER10
97-02	TERMINAL INTERIOR	ES-3365-LIT	TER10
97-02	VARILLA	DS-1425IT	VAR02
03-06	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02

FORD, MERCURY

EXPEDITION 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02
07-19	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05

EXPEDITION 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-02	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-02	BRAZO AUXILIAR [CON SEPARACION DE AGUJEROS A 3 7/16"]	K-8747IT	BAU04
97-02	BRAZO PITMAN	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-02	COPE DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8722IT	HOR07
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8724IT	HOR07
97-02	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-02	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-02	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3369IT	TER10
97-02	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3370IT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
03-06	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02
07-19	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05

EXPLORER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-19	TERMINAL EXTERIOR	1108023IT	TER02
11-19	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05
11-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2108058IT	TOR02
11-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2108066IT	TOR02

EXPLORER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-94	COPE DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09
91-94	COPE DIRECCIÓN [L]	ES-2079-SIT	TER09
91-94	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
91-94	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
95-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3302-RLIT	TER10
95-01	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07

EXPLORER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-01	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
95-01	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
95-01	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
95-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108079IT	TOR02
95-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3084-RIT	HOR05
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3085-LIT	HOR05
02-05	RÓTULA SUPERIOR	1008008IT	ROT02
02-05	RÓTULA SUPERIOR TRASERA	1008022IT	ROT02
02-05	TERMINAL INTERIOR [4.0 6 CIL]	1308013IT	TER05
06-10	TERMINAL EXTERIOR	1108016IT	TER02

EXPLORER 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3302-RLIT	TER10
95-01	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
95-01	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
95-01	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA CON RÓTULA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
95-01	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
95-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108079IT	TOR02
95-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3084-RIT	HOR05
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3085-LIT	HOR05
02-05	RÓTULA SUPERIOR	1008008IT	ROT02
02-05	RÓTULA SUPERIOR TRASERA	1008022IT	ROT02
02-05	TERMINAL INTERIOR [6 CIL, 4.0]	1308013IT	TER05
06-10	TERMINAL EXTERIOR	1108016IT	TER02

EXPLORER 4X4 (DANA 28)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-94	COPE DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
91-94	COPE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
91-94	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
91-94	RÓTULA SUPERIOR	K-8412IT	ROT05

FORD, MERCURY

EXPLORER 4X4 (DANA 28)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
91-94	VARILLA	DS-1177IT	VAR02

EXPLORER 4X4 (DANA 35)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-93	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
91-94	COPELE DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
91-94	COPELE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
91-94	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
91-94	VARILLA	DS-1177IT	VAR02
94-94	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06

EXPLORER SPORT 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3302-RLIT	TER10
95-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
95-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
95-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
95-03	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
95-03	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
95-03	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108079IT	TOR02
98-01	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11

EXPLORER SPORT 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3302-RLIT	TER10
95-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
95-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
95-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
95-03	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA CON RÓTULA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06

EXPLORER SPORT 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-03	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
95-03	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108079IT	TOR02
98-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11

EXPLORER SPORT TRAC 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
01-05	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
01-05	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
01-05	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
01-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
01-05	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
07-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
07-10	TERMINAL EXTERIOR	1108016IT	TER02

EXPLORER SPORT TRAC 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
01-05	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
01-05	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
01-05	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
01-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
01-05	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
07-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
07-10	TERMINAL EXTERIOR	1108016IT	TER02

F100 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-79	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-413-RIT	TER11
80-86	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
80-96	COPELE DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
80-96	COPELE DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
80-96	VARILLA	DS-927IT	VAR03

FORD, MERCURY

F100 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
80-96	VARILLA	DS-928IT	VAR03
82-86	RÓTULA SUPERIOR	K-8412IT	ROT05
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-8431IT	ROT05
87-96	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05

F100 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-79	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

F150 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-79	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-413-RIT	TER11
80-86	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
80-96	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-C-RIT	TOR05
80-96	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-D-LIT	TOR05
80-96	VARILLA	DS-927IT	VAR03
80-96	VARILLA	DS-928IT	VAR03
82-86	RÓTULA SUPERIOR	K-8412IT	ROT05
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-8431IT	ROT05
87-96	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
97-07	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-07	BRAZO PITMAN [EQ K-8700]	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-07	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-07	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8726IT	HOR07
97-07	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8728IT	HOR07
97-07	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-07	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-07	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-07	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
97-07	TERMINAL INTERIOR	ES-3364-RIT	TER10
97-07	TERMINAL INTERIOR	ES-3365-LIT	TER10
97-07	VARILLA	DS-1425IT	VAR02

F150 4X2 USA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-03	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04

F150 4X2 USA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-03	BRAZO PITMAN [EQ K-8700]	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-03	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8726IT	HOR07
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8728IT	HOR07
97-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
97-03	TERMINAL INTERIOR	ES-3364-RIT	TER10
97-03	TERMINAL INTERIOR	ES-3365-LIT	TER10
97-03	VARILLA	DS-1425IT	VAR02
04-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108026IT	TOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
04-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108028IT	TOR02
09-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
09-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
09-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
09-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02
09-19	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05

F150 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-96	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
80-96	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
80-96	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
80-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
80-96	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108015IT	TOR02
80-96	VARILLA	DS-927IT	VAR03
80-96	VARILLA	DS-928IT	VAR03
97-03	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-03	BRAZO AUXILIAR [CON SEPARACION DE AGUJEROS A 3 7/16"]	K-8747IT	BAU04
97-03	BRAZO PITMAN	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-03	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8722IT	HOR07

FORD, MERCURY

F150 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8724IT	HOR07
97-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-03	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3369IT	TER10
97-03	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3370IT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
04-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108027IT	TOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
04-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108029IT	TOR02
09-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
09-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
09-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
09-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02
09-19	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05
09-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108033IT	TOR02

F250 - F350 4X4 (DOBLE SEMIEJE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
80-86	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
80-86	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
80-86	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
80-86	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [4 X 4 EJE 133/155/168" EXC EJE STERLING E6]	2108015IT	TOR02

F250 - F350 SUPER DUTY 4X2 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-06	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
99-06	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05

F250 - F350 SUPER DUTY 4X4 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-19	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
99-19	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
11-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108033IT	TOR02

F250 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
67-70	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
67-70	TERMINAL DIRECCIÓN [F-250]	ES-413-RIT	TER11
67-70	VARILLA [F-250]	DS-796IT	VAR03
71-79	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-413-RIT	TER11
71-79	VARILLA	DS-796IT	VAR03
80-90	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
80-90	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
80-90	VARILLA	DS-928IT	VAR03
80-98	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
80-98	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-C-RIT	TOR05
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-D-LIT	TOR05
80-98	VARILLA	DS-927IT	VAR03
87-98	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
87-98	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
91-98	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09

F250 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-77	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
72-79	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

F250 4X4 (DOBLE SEMIEJE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-94	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
87-97	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05
87-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
87-97	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [EJE 133/155/168"]	2108015IT	TOR02
95-97	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09
95-97	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2079-SIT	TER09

FORD, MERCURY

F250 SUPER DUTY 4X2 (DOBLE SEMIEJE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-06	VARILLA	DS-1434IT	VAR02
99-10	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3417-RIT	TER10
99-10	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3418-LIT	TER10
99-10	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [12"]	2108056IT	TOR02
99-19	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
99-19	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
99-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108045IT	TOR02
07-10	TERMINAL LARGA	1108017IT	TER02

F350 SUPER DUTY 4X2 (DOBLE SEMIEJE)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-06	VARILLA	DS-1434IT	VAR02
99-10	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3417-RIT	TER10
99-10	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3418-LIT	TER10
99-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [12"]	2108056IT	TOR02
99-19	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
99-19	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
99-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108045IT	TOR02
07-10	TERMINAL LARGA	1108017IT	TER02

F350 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
67-70	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
67-70	TERMINAL DIRECCIÓN [F-250]	ES-413-RIT	TER11
67-70	VARILLA [F-250]	DS-796IT	VAR03
71-79	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-413-RIT	TER11
71-79	VARILLA	DS-796IT	VAR03
80-90	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
80-90	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
80-90	VARILLA	DS-928IT	VAR03
80-98	COPLÉ DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
80-98	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-C-RIT	TOR05
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-D-LIT	TOR05
80-98	VARILLA	DS-927IT	VAR03
87-98	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
87-98	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
91-98	COPLÉ DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09

F450-F550

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-04	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
99-04	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05
08-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108045IT	TOR02
11-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108033IT	TOR02

FIESTA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108027IT	TER02
11-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108026IT	TER02

FIESTA (BRASIL)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-04	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508007IT	HOR02
03-04	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508008IT	HOR02
03-12	RÓTULA INFERIOR	1008001IT	ROT02
03-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1202549IT	TER05
03-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1202548IT	TER05
03-12	TERMINAL INTERIOR	4342539IT	TER07
03-12	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108002IT	TOR02
05-07	HORQUILLA INFERIOR (L) [CON BUJE DE FIERRO]	1508029IT	HOR02
05-07	HORQUILLA INFERIOR (R) [CON BUJE DE FIERRO]	1508028IT	HOR02

F350 4X4 (EJE SÓLIDO)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
85-97	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO [EJE 133/155/168" EXC EJE STERLING E6]	2108015IT	TOR02
92-97	RÓTULA INFERIOR	K-8607IT	ROT06
92-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8388IT	ROT05

FIESTA COURIER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	99FB-3051IT	HOR07
00-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	99FB-3042IT	HOR07

FORD, MERCURY

FIESTA COURIER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-12	RÓTULA INFERIOR	94FB-3395-BAIT	ROT04
00-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1011858IT	TER02
00-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1011857IT	TER02
00-12	TERMINAL INTERIOR	1044014IT	TER02
00-12	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108001IT	TOR02

FIESTA-IKON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-11	RÓTULA INFERIOR	94FB-3395-BAIT	ROT04
98-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	1011858IT	TER02
98-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	1011857IT	TER02
98-11	TERMINAL INTERIOR	1044014IT	TER02
98-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108001IT	TOR02

FIESTA-IKON (INDIA)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
12-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	1202549IT	TER05
12-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	1202548IT	TER05
12-15	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108002IT	TOR02

FIGO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
16-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108027IT	TER02
16-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108026IT	TER02

FLEX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-15	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

FOCUS (EUROPA)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-11	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
07-11	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1508061IT	HOR03
07-11	RÓTULA INFERIOR [VASTAGO DE 15 MM]	1008003IT	ROT02
07-11	RÓTULA INFERIOR [VASTAGO DE 18 MM]	1008018IT	ROT02
07-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108013IT	TER02
07-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108012IT	TER02
07-11	TERMINAL INTERIOR	1308011IT	TER05
07-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	2113001IT	TOR03

FOCUS NORTE AMERICA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-04	HORQUILLA INFERIOR (L)	YS4Z-3079-BAIT	HOR07
99-04	HORQUILLA INFERIOR (R)	YS4Z-3078-BAIT	HOR07
99-04	RÓTULA INFERIOR	YS4Z-KIT	ROT07
99-04	TERMINAL EXTERIOR (L)	YS4Z-3A-129-BAIT	TER12
99-04	TERMINAL EXTERIOR (R)	YS4Z-3A-130-BAIT	TER12
99-04	TERMINAL INTERIOR	YS4Z-EVIT	TER12
99-11	HORQUILLA INFERIOR TRASERA [SEDAN EXCEPTO SVT]	1508061IT	HOR03
99-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108001IT	TOR02
99-19	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
05-07	TERMINAL EXTERIOR (RL)	1108038IT	TER03
05-11	RÓTULA INFERIOR	1008023IT	ROT02
08-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108039IT	TER03
08-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108040IT	TER03
12-19	RÓTULA INFERIOR (L) [HORQUILLA DE LÁMINA]	1008033IT	ROT02
12-19	RÓTULA INFERIOR (R) [HORQUILLA DE LÁMINA]	1008034IT	ROT02
12-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108025IT	TER02
12-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108024IT	TER02
12-19	TERMINAL INTERIOR	1308021IT	TER05
12-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108060IT	TOR02

FREESTAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-08	TERMINAL INTERIOR	EV-315IT	TER11
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-8639IT	TOR05
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR [PLÁSTICO]	K-8702IT	TOR05

FX4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108027IT	TOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
04-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108029IT	TOR02

FORD, MERCURY

KA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-08	RÓTULA INFERIOR	94FB-3395-BAIT	ROT04

LOBO 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-03	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-03	BRAZO PITMAN [EQ K-8700]	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-03	COPE DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8726IT	HOR07
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8728IT	HOR07
97-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
97-03	TERMINAL INTERIOR	ES-3364-RIT	TER10
97-03	TERMINAL INTERIOR	ES-3365-LIT	TER10
97-03	VARILLA	DS-1425IT	VAR02
04-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108026IT	TOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
04-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108028IT	TOR02

LOBO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-03	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-03	BRAZO AUXILIAR [CON SEPARACION DE AGUJEROS A 3 7/16"]	K-8747IT	BAU04
97-03	BRAZO PITMAN	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-03	COPE DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8722IT	HOR07
97-03	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8724IT	HOR07
97-03	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-03	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-03	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3369IT	TER10
97-03	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3370IT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10

LOBO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108027IT	TOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
04-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
04-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
04-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
04-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
05-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108029IT	TOR02

MICROBUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
80-90	COPE DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
80-90	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
80-90	VARILLA	DS-928IT	VAR03
80-98	COPE DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
80-98	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-C-RIT	TOR05
80-98	TORNILLO ESTABILIZADOR	E7TZ-5K-483-D-LIT	TOR05
80-98	VARILLA	DS-927IT	VAR03
87-98	RÓTULA INFERIOR	K-8433IT	ROT05
87-98	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
91-98	COPE DIRECCIÓN [R]	ES-2012-SIT	TER09

MONDEO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-07	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11

MOUNTAINEER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3302-RLIT	TER10
97-01	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
97-01	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
97-01	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
97-01	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2108079IT	TOR02
97-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3084-RIT	HOR05
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3085-LIT	HOR05
02-05	RÓTULA SUPERIOR TRASERA	1008022IT	ROT02

FORD, MERCURY

MOUNTAINEER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-05	TERMINAL INTERIOR [4.0 6 CIL]	1308013IT	TER05
06-10	TERMINAL EXTERIOR	1108016IT	TER02

MUSTANG

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-04	TERMINAL INTERIOR	EV-201IT	TER11

MYSTIQUE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-01	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11

POLICE INTERCEPTOR SEDAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-18	TERMINAL EXTERIOR	1108023IT	TER02
13-18	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

RANGER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508107IT	HOR03
13-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508106IT	HOR03
13-20	RÓTULA INFERIOR	1008025IT	ROT02
13-20	RÓTULA SUPERIOR	1008035IT	ROT02
13-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108031IT	TER03
13-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108030IT	TER03
13-20	TERMINAL INTERIOR	1308022IT	TER06

RANGER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-88	COPE DIRECCIÓN [R]	ES-2079-SIT	TER09
83-88	COPE DIRECCIÓN [L]	ES-2080-SIT	TER09
83-88	RÓTULA SUPERIOR	K-8414IT	ROT05
83-97	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
83-97	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-2077-RIT	TER09
83-97	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2078-LIT	TER09
89-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
89-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
89-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
89-97	VARILLA	DS-1159IT	VAR02
89-97	VARILLA	DS-1161IT	VAR02
98-12	HORQUILLA SUPERIOR [SUSPENSIÓN DE RESORTES]	F87Z-3084-RIT	HOR07

RANGER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-12	HORQUILLA SUPERIOR [SUSPENSIÓN DE RESORTES]	F87Z-3085-LIT	HOR07
98-12	HORQUILLA SUPERIOR (L) [SUSPENSIÓN CON BARRA DE TORSION]	K-8708IT	HOR07
98-12	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-12	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
98-12	RÓTULA SUPERIOR [SUSPENSIÓN DE RESORTES]	K-8738IT	ROT06
98-12	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA CON RÓTULA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
98-12	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
98-12	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11

RANGER 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-12	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8708IT	HOR07
98-12	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-12	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80012IT	ROT05
98-12	RÓTULA SUPERIOR (R) [PARA HORQUILLA CON RÓTULA REGULABLE]	K-8710IT	ROT06
98-12	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
98-12	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11

RANGER 4X4 (DANA 28)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
83-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
83-97	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
83-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8412IT	ROT05
83-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
83-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
90-97	VARILLA [L]	DS-1177IT	VAR02

RANGER 4X4 (DANA 35)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-93	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
90-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
90-97	COPE DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09

FORD, MERCURY

RANGER 4X4 (DANA 35)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
90-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
90-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
90-97	VARILLA [L]	DS-1177IT	VAR02
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06

RAPTOR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05

SABLE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-95	TORNILLO ESTABILIZADOR [METALICO]	K-8639IT	TOR05
86-95	TORNILLO ESTABILIZADOR [PLÁSTICO]	K-8702IT	TOR05
86-07	TERMINAL INTERIOR	EV-2011T	TER11
09-09	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

TAURUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-95	TORNILLO ESTABILIZADOR [METALICO]	K-8639IT	TOR05
86-95	TORNILLO ESTABILIZADOR [PLÁSTICO]	K-8702IT	TOR05
86-07	TERMINAL INTERIOR	EV-2011T	TER11
10-15	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

THUNDERBIRD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-97	TERMINAL INTERIOR	EV-2011T	TER11

TRACER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-99	RÓTULA INFERIOR	K-8773IT	ROT06

WINDSTAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-98	HORQUILLA INFERIOR (L)	K-8681IT	HOR07
95-98	HORQUILLA INFERIOR (R)	K-8679IT	HOR07
95-04	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3181-RIT	TER10
95-04	TERMINAL INTERIOR	EV-315IT	TER11

WINDSTAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-04	TORNILLO ESTABILIZADOR	K-8639IT	TOR05
95-04	TORNILLO ESTABILIZADOR [PLÁSTICO]	K-8702IT	TOR05
99-04	HORQUILLA INFERIOR (L)	1F2Z-3079-AAIT	HOR05
99-04	HORQUILLA INFERIOR (R)	1F2Z-3078-AAIT	HOR05

GEO

PRIZM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-97	RÓTULA INFERIOR (L)	K-9525IT	ROT06
89-97	RÓTULA INFERIOR (R)	K-9523IT	ROT06
89-97	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
93-94	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-302IT	TER11
93-94	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-303IT	TER11
93-95	RÓTULA INFERIOR	K-9742IT	ROT07

HONDA

ACCORD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-12	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02
TODOS	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06

ACCORD CROSSTOUR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02

CIVIC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-91	TERMINAL INTERIOR	EV-217IT	TER11
92-95	TERMINAL INTERIOR	EV-299IT	TER11
92-00	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	1509015IT	HOR03
92-00	HORQUILLA SUPERIOR TRASERA (L)	1509009IT	HOR03
92-00	HORQUILLA SUPERIOR TRASERA (R)	1509008IT	HOR03
92-00	RÓTULA INFERIOR	K-9802IT	ROT07
92-00	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02
92-00	TERMINAL EXTERIOR [R]	ES-3331-RIT	TER10
92-00	TERMINAL EXTERIOR [L]	ES-3332-RIT	TER10
96-00	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1509016IT	HOR03
96-00	HORQUILLA SUPERIOR	51450-S04-023-RIT	HOR05
96-00	HORQUILLA SUPERIOR	51460-S04-023-LIT	HOR06
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-367IT	TER12
99-00	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO [S.I.]	2109037IT	TOR03
01-05	HORQUILLA INFERIOR	51350-S5A-030-RIT	HOR05
01-05	HORQUILLA INFERIOR	51360-S5A-030-LIT	HOR05
01-05	RÓTULA INFERIOR	1009001IT	ROT02
01-05	TERMINAL EXTERIOR	1109001IT	TER03
01-05	TERMINAL INTERIOR	1309004IT	TER06
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR (L) [DELANTERO]	2109007IT	TOR03
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR (R) [DELANTERO]	2109006IT	TOR02
06-11	RÓTULA INFERIOR (L)	1009007IT	ROT02
06-11	RÓTULA INFERIOR (R)	1009006IT	ROT02

CIVIC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	1109009IT	TER03
06-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	1109010IT	TER03
06-11	TERMINAL INTERIOR	1309009IT	TER06
06-11	TERMINAL INTERIOR [2.0 LTS E HÍBRIDO 1.3 LTS]	1309021IT	TER06
06-11	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2109021IT	TOR03
06-11	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2109022IT	TOR03
06-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2109029IT	TOR03
06-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2109028IT	TOR03
12-15	RÓTULA INFERIOR	1009013IT	ROT03
12-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	1109029IT	TER03
12-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	1109028IT	TER03
12-15	TERMINAL INTERIOR	1309027IT	TER06

CRV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-01	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	1509015IT	HOR03
97-01	HORQUILLA SUPERIOR TRASERA (L)	1509009IT	HOR03
97-01	HORQUILLA SUPERIOR TRASERA (R)	1509008IT	HOR03
97-01	RÓTULA INFERIOR	K-9802IT	ROT07
97-01	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02
97-01	TERMINAL EXTERIOR	ES-3331-RIT	TER10
97-01	TERMINAL EXTERIOR	ES-3332-RIT	TER10
97-01	TERMINAL INTERIOR	1309023IT	TER06
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2109037IT	TOR03
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2109041IT	TOR03
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2109040IT	TOR03
02-06	RÓTULA INFERIOR	1009004IT	ROT02
02-06	TERMINAL EXTERIOR	1109001IT	TER03
02-06	TERMINAL INTERIOR	1309008IT	TER06
02-06	TIRANTE TRASERO	1509081IT	HOR03
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2109007IT	TOR03
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2109006IT	TOR02
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2109011IT	TOR03

HONDA

CRV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2109010IT	TOR03
07-08	TERMINAL INTERIOR [DIRECCIÓN ELÉCTRICA, PASO 16 X 1" (HECHA EN JAPÓN)]	1309012IT	TER06
07-11	TERMINAL EXTERIOR [HECHO EN U.S.A. Y MÉXICO]	1109034IT	TER03
07-11	TERMINAL EXTERIOR (RL) [HECHA EN JAPÓN]	1109011IT	TER03
07-11	TERMINAL INTERIOR [PASO 20 X 1.5", HECHA EN JAPÓN]	1309018IT	TER06
07-11	TERMINAL INTERIOR [HECHO EN U.S.A. Y MÉXICO]	1309029IT	TER06
07-16	RÓTULA INFERIOR	1009009IT	ROT03
07-16	TIRANTE TRASERO	1509078IT	HOR03
07-16	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2109025IT	TOR03
07-16	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2109024IT	TOR03
12-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	1509069IT	HOR03
12-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	1509070IT	HOR03
12-16	TERMINAL INTERIOR	1309030IT	TER06
12-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1109033IT	TER03
12-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1109032IT	TER03

CR-Z

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-14	TERMINAL INTERIOR	1309018IT	TER06

ELEMENT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-11	TIRANTE TRASERO	1509081IT	HOR03
03-11	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2109007IT	TOR03
03-11	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2109006IT	TOR02

HR-V

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
16-20	RÓTULA INFERIOR	1009009IT	ROT03

ODYSSEY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-98	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06

PASSPORT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
94-02	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

PRELUDE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-01	RÓTULA SUPERIOR	1009005IT	ROT02

RIDGELINE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-14	TERMINAL INTERIOR	1309018IT	TER06

HYUNDAI

ELANTRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-96	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09

PONY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-87	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09

SONATA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09

INFINITI

JX35

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-13	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
13-13	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

QX60

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
14-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
14-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

ISUZU

AMIGO 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
89-02	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

AMIGO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-02	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

AXIOM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-03	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

HOMBRE 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
TODOS	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
TODOS	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
TODOS	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3379IT	TER10

OASIS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-99	RÓTULA INFERIOR	K-9643IT	ROT06

PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
TODOS	RÓTULA INFERIOR	K-9463IT	ROT06
TODOS	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
TODOS	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2144-RIT	TER09

PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
81-87	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2144-RIT	TER09
81-97	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
88-97	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

RODEO 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
89-02	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

RODEO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-02	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

TROOPER 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-86	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2144-RIT	TER09
87-91	RÓTULA SUPERIOR	K-9042IT	ROT06
92-94	RÓTULA INFERIOR	K-9465IT	ROT06

JEEP

CHEROKEE - WAGONEER SPORTWAGON 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
84-90	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
84-90	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

CHEROKEE SPORTWAGON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-01	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
91-01	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
91-01	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

CHEROKEE Y GRAND CHEROKEE 4.0L 6 CYL 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-90	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
84-98	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
84-98	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05
91-98	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09

CJ-5 Y CJ-7

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-86	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

GRAND CHEROKEE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-04	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
99-04	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

GRAND CHEROKEE 4.0 L 6 CYL. 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
93-98	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
93-98	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

GRAND CHEROKEE 5.2 L 8 CYL 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
93-98	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
93-98	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

GRAND CHEROKEE 5.2 L 8 CYL. 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
93-98	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
93-98	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05

PATRIOT-COMPASS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-17	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03
07-17	TERMINAL EXTERIOR	1106005IT	TER02
07-17	TERMINAL INTERIOR	EV-126IT	TER11

WAGONEER J-10 J-20 SERIE 10

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
74-91	RÓTULA INFERIOR	K-8195IT	ROT05

WRANGLER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05
87-17	RÓTULA SUPERIOR	K-3134IT	ROT05
97-06	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
97-06	RÓTULA INFERIOR [SUPERIOR]	K-3137IT	ROT05
07-17	RÓTULA INFERIOR	K-3137IT	ROT05

LEXUS

ES250

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-92	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09

ES300

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-95	RÓTULA INFERIOR	K-9499IT	ROT06
92-95	TERMINAL EXTERIOR	ES-3306IT	TER10
92-95	TERMINAL INTERIOR	EV-3011IT	TER11
92-95	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04

LINCOLN

AVIATOR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3084-RIT	HOR05
02-05	HORQUILLA SUPERIOR	1L2Z-3085-LIT	HOR05
02-05	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
02-05	RÓTULA SUPERIOR	1008008IT	ROT02
02-05	RÓTULA SUPERIOR TRASERA	1008022IT	ROT02
02-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
02-05	TERMINAL INTERIOR [4.0 6 CIL]	1308013IT	TER05

MARK LT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
10-14	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
10-14	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
10-14	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02
10-14	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05
10-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108033IT	TOR02

MARK LT 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
06-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
06-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
06-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
06-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
06-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
06-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108028IT	TOR02

MARK LT 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508005IT	HOR02
06-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508006IT	HOR02
06-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508003IT	HOR02
06-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508004IT	HOR02
06-08	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
06-08	TERMINAL EXTERIOR	1108003IT	TER02
06-08	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108029IT	TOR02

MARK VIII

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	TERMINAL INTERIOR	EV-201IT	TER11

MKC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
15-19	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
15-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108029IT	TER03
15-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108028IT	TER02
15-19	TERMINAL INTERIOR	1308021IT	TER05
15-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108060IT	TOR02

MKS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-16	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

MKT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	TERMINAL INTERIOR	1308019IT	TER05

NAVIGATOR 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-02	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-02	BRAZO PITMAN	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-02	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8726IT	HOR07
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8728IT	HOR07
97-02	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-02	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
97-02	TERMINAL INTERIOR	ES-3364-RIT	TER10
97-02	TERMINAL INTERIOR	ES-3365-LIT	TER10
97-02	VARILLA	DS-1425IT	VAR02
03-06	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
07-17	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02

LINCOLN

NAVIGATOR 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02

NAVIGATOR 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-02	BRAZO AUXILIAR	F85A-3A034-AAIT	BAU04
97-02	BRAZO AUXILIAR [CON SEPARACIÓN DE AGUJEROS A 3 7/16"]	K-8747IT	BAU04
97-02	BRAZO PITMAN	F75A-3590-ABIT	BPT02
97-02	COPE DIRECCIÓN	ES-3368-SIT	TER10
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (L)	K-8722IT	HOR07
97-02	HORQUILLA SUPERIOR (R)	K-8724IT	HOR07
97-02	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
97-02	RÓTULA SUPERIOR [PARA HORQUILLA CON RÓTULA INTERCAMBIABLE]	K-80014IT	ROT05
97-02	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3369IT	TER10
97-02	TERMINAL DIRECCIÓN [R]	ES-3370IT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3366-LIT	TER10
97-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-3367-RIT	TER10
03-06	RÓTULA INFERIOR	1008002IT	ROT02
07-17	TERMINAL INTERIOR	1308012IT	TER05
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1508033IT	HOR02
07-19	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1508032IT	HOR02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108019IT	TER02
07-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108018IT	TER02

MAZDA

3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-09	TORNILLO ESTABILIZADOR [DELANTERO]	2113001IT	TOR03
03-13	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
03-13	RÓTULA INFERIOR	188008IT	ROT03

5

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-11	TORNILLO ESTABILIZADOR [DELANTERO]	2113001IT	TOR03
03-15	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
03-15	RÓTULA INFERIOR	188008IT	ROT03
12-15	TORNILLO ESTABILIZADOR	2113001IT	TOR03

323

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-89	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
94-98	RÓTULA INFERIOR	K-8773IT	ROT06

MX3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-95	RÓTULA INFERIOR	K-8773IT	ROT06

NAVAJO 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-94	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2012-SIT	TER09
92-94	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
92-94	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
92-94	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05

NAVAJO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-93	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
91-94	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
91-94	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
91-94	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2077-RIT	TER09
91-94	TERMINAL DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2078-LIT	TER09

NAVAJO 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-94	VARILLA [INTERIOR]	DS-1177IT	VAR02
93-94	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06

PICKUP 4X2 B2300

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1159IT	VAR02
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1161IT	VAR02
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3084-RIT	HOR07
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3085-LIT	HOR07
98-00	RÓTULA SUPERIOR	K-8738IT	ROT06
98-10	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-10	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-3461IT	TER11
98-10	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
00-10	HORQUILLA SUPERIOR (L) [SUSPENSIÓN CON BARRA DE TORSIÓN]	K-8708IT	HOR07

PICKUP 4X2 B2500

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3084-RIT	HOR07
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3085-LIT	HOR07
98-00	RÓTULA SUPERIOR	K-8738IT	ROT06
98-04	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-04	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
98-04	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
00-10	HORQUILLA SUPERIOR (L) [SUSPENSIÓN CON BARRA DE TORSIÓN]	K-8708IT	HOR07

MAZDA

PICKUP 4X2 B3000

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1159IT	VAR02
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1161IT	VAR02
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3084-RIT	HOR07
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3085-LIT	HOR07
98-00	RÓTULA SUPERIOR	K-8738IT	ROT06
98-08	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-08	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
98-08	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
00-10	HORQUILLA SUPERIOR (L) [SUSPENSIÓN CON BARRA DE TORSIÓN]	K-8708IT	HOR07

PICKUP 4X2 B4000

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8413IT	ROT05
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8432IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1159IT	VAR02
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1161IT	VAR02
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3084-RIT	HOR07
98-00	HORQUILLA SUPERIOR	F87Z-3085-LIT	HOR07
98-00	RÓTULA SUPERIOR	K-8738IT	ROT06
98-08	RÓTULA INFERIOR	K-8695IT	ROT06
98-08	TERMINAL EXTERIOR	ES-3461IT	TER11
98-08	TERMINAL INTERIOR	EV-317IT	TER11
00-10	HORQUILLA SUPERIOR (L) [SUSPENSIÓN CON BARRA DE TORSIÓN]	K-8708IT	HOR07

PICKUP 4X4 B2300

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1177IT	VAR02

PICKUP 4X4 B3000

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1177IT	VAR02

PICKUP 4X4 B4000

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2079-SIT	TER09
94-97	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2080-SIT	TER09
94-97	RÓTULA INFERIOR	K-8673IT	ROT06
94-97	RÓTULA SUPERIOR	K-8546IT	ROT05
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2077-RIT	TER09
94-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2078-LIT	TER09
94-97	VARILLA [INTERIOR]	DS-1177IT	VAR02

PROTEGE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
94-98	RÓTULA INFERIOR	K-8773IT	ROT06

TRIBUTE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-04	HORQUILLA INFERIOR	3L8Z-3078-RIT	HOR05

MAZDA

TRIBUTE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-04	HORQUILLA INFERIOR	3L8Z-3079-LIT	HOR05
01-04	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2108004IT	TOR02
01-12	HORQUILLA INFERIOR TRASERA (L)	1508011IT	HOR02
01-12	HORQUILLA INFERIOR TRASERA (R)	1508012IT	HOR02
01-12	RÓTULA INFERIOR	188008IT	ROT03
01-12	TERMINAL EXTERIOR	189008IT	TER07
01-12	TERMINAL INTERIOR	EV-319IT	TER11
05-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	1508045IT	HOR03
05-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	1508044IT	HOR03
05-12	TORNILLO ESTABILIZADOR	2108002IT	TOR02

mitsubishi

ASX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-15	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03

ECLIPSE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-05	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
00-05	TERMINAL INTERIOR	1315007IT	TER06
00-05	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2115003IT	TOR03
TODOS	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12

GALANT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-98	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
94-98	TERMINAL INTERIOR	EV-350IT	TER12
00-03	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
00-03	TERMINAL INTERIOR	1315007IT	TER06
00-03	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2115003IT	TOR03

GRANDIS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-09	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03

LANCER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-16	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03

OUTLANDER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-06	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09
03-20	RÓTULA INFERIOR	1015001IT	ROT03

PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-85	BRAZO PITMAN	K-9130IT	BPT02
83-89	TERMINAL DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-2194-RIT	TER09
83-89	TERMINAL DIRECCIÓN [INT L]	ES-2197-RIT	TER09

PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-89	TERMINAL DIRECCIÓN [INT R]	ES-2199-RIT	TER09
83-96	RÓTULA INFERIOR	K-9296IT	ROT06
86-96	RÓTULA SUPERIOR	K-9470IT	ROT06
87-89	BRAZO PITMAN	K-9130IT	BPT02
90-95	TERMINAL DIRECCIÓN [EXTERIOR]	ES-3156-RLIT	TER10

PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-91	RÓTULA SUPERIOR [DESDE 1985 1/2 PICKUP]	K-9470IT	ROT06
92-94	RÓTULA SUPERIOR	K-9470IT	ROT06

STARION

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-87	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
83-87	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2197-RIT	TER09

NISSAN

240 SX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-98	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
89-98	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

ALMERA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-5M000IT	HOR06
01-05	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-5M000IT	HOR06
01-05	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
01-05	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
01-05	TERMINAL INTERIOR	48521-4B000IT	TER08
01-05	VARILLA LATERAL	48510-4B000IT	VAR02

ALTIMA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-97	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3440IT	TER10
93-97	TERMINAL INTERIOR	EV-348IT	TER11
93-97	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2116011IT	TOR03
93-01	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
93-01	TORNILLO ESTABILIZADOR [DELANTERO]	54618-0Z800IT	TOR05
98-01	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
98-01	TERMINAL INTERIOR	48521-09E00IT	TER08
98-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2116003IT	TOR03
02-06	TERMINAL EXTERIOR	1116001IT	TER03
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR [TRASERO]	2116020IT	TOR03
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2116017IT	TOR03
02-06	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2116016IT	TOR03
07-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516025IT	HOR03
07-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516026IT	HOR04
07-12	TERMINAL INTERIOR	1316013IT	TER06
07-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116037IT	TOR04
07-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116036IT	TOR04
07-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116017IT	TER04
07-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116018IT	TER04
07-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04

ALTIMA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

AXXES

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-92	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

CABSTAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
08-15	TERMINAL EXTERIOR	1116002IT	TER03

CUBE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516015IT	HOR03
09-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516016IT	HOR03
09-14	RÓTULA INFERIOR	1016009IT	ROT03
09-14	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116015IT	TER03
09-14	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116014IT	TER03
09-14	TERMINAL INTERIOR	1316012IT	TER06
09-14	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116019IT	TOR03

D21 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-94	BRAZO AUXILIAR	48530-01G25IT	BAU04
86-94	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-01G90IT	HOR06
86-94	HORQUILLA INFERIOR (R)	54502-01G90IT	HOR06
86-94	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54527-92G00IT	HOR06
86-94	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54526-92G00IT	HOR06
86-94	RÓTULA INFERIOR	40160-01G50IT	ROT04
86-94	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
86-94	TERMINAL CORTA	48520-01G25IT	TER07
86-94	TERMINAL LARGA	48521-01G25IT	TER08
86-94	TORNILLO BRAZO ELEVADOR	54216-52G00IT	TOR05
86-94	VARILLA CENTRAL	48560-01G25IT	VAR02

D21 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-93	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-3002-RIT	TER09

NISSAN

D21 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-93	TERMINAL INTERIOR [INTERIOR]	ES-3051-LIT	TER09
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-9347IT	ROT06
87-96	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
91-92	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02
93-96	VARILLA	DS-1451IT	VAR03
94-96	TERMINAL EXTERIOR	ES-3375IT	TER10
94-96	TERMINAL INTERIOR	ES-3376IT	TER10

FRONTIER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-04	BRAZO AUXILIAR	48530-3S125IT	BAU04
98-04	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-01G90IT	HOR06
98-04	HORQUILLA INFERIOR (R)	54502-01G90IT	HOR06
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516027IT	HOR04
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516028IT	HOR04
98-04	RÓTULA INFERIOR	40160-01G50IT	ROT04
98-04	RÓTULA SUPERIOR	1016003IT	ROT03
98-04	TERMINAL EXTERIOR	1116032IT	TER04
98-04	TERMINAL INTERIOR	1116033IT	TER04
98-04	TORNILLO BRAZO ELEVADOR	54216-52G00IT	TOR05
98-04	VARILLA CENTRAL	48560-3S125IT	VAR02
98-04	VARILLA LATERAL	1216003IT	VAR02
05-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
05-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
05-20	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
05-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
05-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03

FRONTIER 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
05-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
05-20	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
05-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
05-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03

FRONTIER 4X4 Y FRONTIER V6

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54525-8B550IT	HOR06
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54524-8B550IT	HOR06
98-04	RÓTULA SUPERIOR	1016003IT	ROT03
98-04	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02

JUKE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
12-17	RÓTULA INFERIOR	1016009IT	ROT03
12-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116027IT	TER04
12-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116026IT	TER04
12-17	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2116043IT	TOR04

KICKS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
17-20	RÓTULA INFERIOR	1016011IT	ROT03
17-20	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116019IT	TOR03

LEAF

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
12-17	RÓTULA INFERIOR	1016009IT	ROT03
12-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116027IT	TER04
12-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116026IT	TER04
12-17	TERMINAL INTERIOR	1316012IT	TER06
12-17	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2116043IT	TOR04

LUCINO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-00	BRAZO CONTROL TRASERO	1516037IT	HOR04
96-00	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-F4300IT	HOR06
96-00	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-F4300IT	HOR06
96-00	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
96-00	TERMINAL INTERIOR	48521-4B000IT	TER08
96-00	VARILLA LATERAL	48510-4B000IT	VAR02

MARCH

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516049IT	HOR04

NISSAN

MARCH

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
11-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516050IT	HOR04
11-20	RÓTULA INFERIOR	1016011IT	ROT03
11-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116025IT	TER04
11-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116024IT	TER04
11-20	TERMINAL INTERIOR	1316020IT	TER06
11-20	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116019IT	TOR03

MAXIMA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-88	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08
85-88	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
95-99	TORNILLO ESTABILIZADOR	54618-0Z800IT	TOR05
00-08	TERMINAL EXTERIOR	1116001IT	TER03
04-08	TORNILLO ESTABILIZADOR [TRASERO]	2116020IT	TOR03
04-08	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2116017IT	TOR03
04-08	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2116016IT	TOR03
09-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116037IT	TOR04
09-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116036IT	TOR04
09-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116017IT	TER04
09-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116018IT	TER04
09-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
09-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

MICRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-08	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
05-08	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08

MURANO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-08	RÓTULA INFERIOR	1016007IT	ROT03
09-14	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116017IT	TER04
09-14	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116018IT	TER04
09-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116033IT	TOR03

MURANO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116034IT	TOR04
09-14	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116037IT	TOR04
09-14	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116036IT	TOR04
15-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
15-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

NP300 FRONTIER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
16-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
16-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
16-20	RÓTULA INFERIOR	1016014IT	ROT03
16-20	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
16-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
16-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03
16-20	TERMINAL INTERIOR	1316028IT	TER07

NP300 PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-14	BRAZO AUXILIAR	48530-3S125IT	BAU04
09-14	BRAZO PITMAN	1716001IT	BPT02
09-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-01G90IT	HOR06
09-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	54502-01G90IT	HOR06
09-14	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516027IT	HOR04
09-14	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516028IT	HOR04
09-14	RÓTULA INFERIOR	40160-01G50IT	ROT04
09-14	RÓTULA SUPERIOR	1016003IT	ROT03
09-14	TERMINAL EXTERIOR	1116032IT	TER04
09-14	TERMINAL INTERIOR	1116033IT	TER04
09-14	TORNILLO BRAZO ELEVADOR	54216-52G00IT	TOR05
09-14	VARILLA CENTRAL	48560-3S125IT	VAR02
09-14	VARILLA LATERAL	1216003IT	VAR02
15-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
15-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
15-20	RÓTULA INFERIOR	1016014IT	ROT03
15-20	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
15-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03

NISSAN

NP300 PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
15-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03
15-20	TERMINAL INTERIOR	1316028IT	TER07

NP300 PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-14	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54525-8B550IT	HOR06
09-14	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54524-8B550IT	HOR06
09-14	RÓTULA SUPERIOR	1016003IT	ROT03
09-14	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02
15-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
15-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
15-20	RÓTULA INFERIOR	1016014IT	ROT03
15-20	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
15-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
15-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03
15-20	TERMINAL INTERIOR	1316028IT	TER07

NX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-90	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
87-90	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
87-90	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
91-94	RÓTULA INFERIOR	40160-50Y00IT	ROT04
91-94	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08

PATHFINDER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-92	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-3002-RIT	TER09
87-92	TERMINAL INTERIOR [INTERIOR]	ES-3051-LIT	TER09
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-9347IT	ROT06
87-96	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
93-96	TERMINAL EXTERIOR	ES-3375IT	TER10
93-96	TERMINAL INTERIOR	ES-3376IT	TER10
05-12	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
05-12	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03

PATHFINDER 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-12	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
05-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
05-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03
13-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
13-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

PATHFINDER 4X4

(3)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-12	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
05-12	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
05-12	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
05-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
05-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03

PATHFINDER 4X4

(4)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116041IT	TOR04
13-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116042IT	TOR04

PATHFINDER 4X4

(WD21)

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-93	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-3002-RIT	TER09
87-93	TERMINAL INTERIOR [INTERIOR]	ES-3051-LIT	TER09
87-96	RÓTULA INFERIOR	K-9347IT	ROT06
87-96	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
91-92	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02
93-96	VARILLA	DS-1451IT	VAR03
94-96	TERMINAL EXTERIOR	ES-3375IT	TER10
94-96	TERMINAL INTERIOR	ES-3376IT	TER10

PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-93	RÓTULA INFERIOR (L)	40161-B9500IT	ROT04

NISSAN

PICKUP 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
79-93	RÓTULA INFERIOR (R)	40160-B9500IT	ROT04
79-08	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
81-93	TERMINAL CORTA	48520-01W00IT	TER07
81-93	TERMINAL LARGA	48521-01W00IT	TER08
81-93	VARILLA CENTRAL	48560-03W00IT	VAR02
94-01	BRAZO PITMAN [STANDARD]	48502-01G26IT	BPT02
94-01	VARILLA CENTRAL	48560-01G25IT	VAR02
94-08	BRAZO AUXILIAR	48530-01G25IT	BAU04
94-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-01G90IT	HOR06
94-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	54502-01G90IT	HOR06
94-08	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54527-92G00IT	HOR06
94-08	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54526-92G00IT	HOR06
94-08	RÓTULA INFERIOR	40160-01G50IT	ROT04
94-08	TERMINAL CORTA	48520-01G25IT	TER07
94-08	TERMINAL LARGA	48521-01G25IT	TER08
94-08	TORNILLO BRAZO ELEVADOR	54216-52G00IT	TOR05
02-08	BRAZO PITMAN [STANDARD]	48502-F4000IT	BPT02
02-08	VARILLA CENTRAL	48560-F4000IT	VAR02

PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
80-82	RÓTULA INFERIOR (L)	40161-B9500IT	ROT04
80-82	TERMINAL CORTA [EXTERIOR]	48520-01W00IT	TER07
80-96	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
83-96	RÓTULA INFERIOR	K-9347IT	ROT06
87-93	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-3002-RIT	TER09
87-93	TERMINAL INTERIOR [INTERIOR]	ES-3051-LIT	TER09
91-92	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02
93-96	VARILLA	DS-1451IT	VAR03
94-96	TERMINAL EXTERIOR	ES-3375IT	TER10
94-96	TERMINAL INTERIOR	ES-3376IT	TER10

PLATINA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-10	HORQUILLA INFERIOR (L)	7700-425-227IT	HOR06
02-10	HORQUILLA INFERIOR (R)	7700-425-228IT	HOR06
02-10	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04

PLATINA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
02-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08
02-10	TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA	7701-472-734IT	TER09
02-10	TERMINAL INTERIOR STANDARD	7701-472-113IT	TER08

PULSAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
83-84	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
83-86	RÓTULA INFERIOR	40160-01A25IT	ROT04
83-86	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08
85-86	TERMINAL INTERIOR	EV-181IT	TER11
87-90	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
87-90	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
87-90	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

QUEST

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-09	RÓTULA INFERIOR	1016007IT	ROT03

ROGUE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
08-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516023IT	HOR03
08-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516024IT	HOR03
08-14	TERMINAL INTERIOR	1316016IT	TER06
08-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116033IT	TOR03
08-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116034IT	TOR04
08-18	RÓTULA INFERIOR	1016007IT	ROT03
08-18	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116045IT	TOR04
08-18	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116046IT	TOR04
15-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116029IT	TER04
15-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116028IT	TER04
15-18	TERMINAL INTERIOR	1316027IT	TER06

NISSAN

SENTRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-00	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-F4300IT	HOR06
96-00	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-F4300IT	HOR06
96-06	BRAZO CONTROL TRASERO	1516037IT	HOR04
96-06	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
96-06	TERMINAL INTERIOR	48521-4B000IT	TER08
96-06	VARILLA LATERAL	48510-4B000IT	VAR02
01-06	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-5M000IT	HOR06
01-06	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-5M000IT	HOR06
01-06	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
07-12	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516021IT	HOR03
07-12	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516022IT	HOR03
07-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116013IT	TER03
07-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116012IT	TER03
07-12	TERMINAL INTERIOR	1316011IT	TER06
07-12	TORNILLO ESTABILIZADOR [DELANTERO]	2116018IT	TOR03
07-19	RÓTULA INFERIOR	1016009IT	ROT03
13-19	BRAZO PUENTE (L)	1516047IT	HOR04
13-19	BRAZO PUENTE (R)	1516048IT	HOR04
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516061IT	HOR04
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516060IT	HOR04
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116027IT	TER04
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116026IT	TER04
13-19	TERMINAL INTERIOR	1316023IT	TER06
13-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2116043IT	TOR04

SENTRA USA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-83	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
82-86	RÓTULA INFERIOR	40160-01A25IT	ROT04
82-86	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08
84-86	TERMINAL INTERIOR	EV-181IT	TER11
87-88	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
87-90	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
87-90	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
88-89	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-181IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR	40160-50Y00IT	ROT04
91-95	TERMINAL EXTERIOR [2 L]	48520-50A00IT	TER08

SENTRA USA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
91-95	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08

STANZA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-89	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08
82-92	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

STANZA WAGON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
86-88	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

TIIDA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-18	BRAZO PUENTE (L)	1516047IT	HOR04
06-18	BRAZO PUENTE (R)	1516048IT	HOR04
06-18	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516015IT	HOR03
06-18	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516016IT	HOR03
06-18	RÓTULA INFERIOR	1016009IT	ROT03
06-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116015IT	TER03
06-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116014IT	TER03
06-18	TERMINAL INTERIOR	1316012IT	TER06
06-18	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116019IT	TOR03

TSUBAME

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-04	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-52Y10IT	HOR06
92-04	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-52Y10IT	HOR06
92-04	RÓTULA INFERIOR	40160-50Y00IT	ROT04
92-04	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
92-04	TERMINAL INTERIOR [PARA CAJA CHINA]	EV-181IT	TER11
92-04	TERMINAL INTERIOR CUERDA STANDARD	48521-Y02G0IT	TER08

TSURU I

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-84	TERMINAL EXTERIOR	48520-D0125IT	TER08

NISSAN

TSURU I

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-84	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08
84-87	RÓTULA INFERIOR	40160-01A25IT	ROT04
85-87	TERMINAL EXTERIOR	48520-A03G0IT	TER08
85-87	TERMINAL INTERIOR	48521-A05G0IT	TER08

TSURU II

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
88-91	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
88-91	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
88-91	TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA	48521-70A00IT	TER08

TSURU III

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
92-17	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-52Y10IT	HOR06
92-17	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-52Y10IT	HOR06
92-17	HORQUILLA TRASERA PARALELA	55120-50C00IT	HOR06
92-17	RÓTULA INFERIOR	40160-50Y00IT	ROT04
92-17	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
92-17	TERMINAL INTERIOR [PARA CAJA CHINA]	EV-181IT	TER11
92-17	TERMINAL INTERIOR CUERDA STANDARD	48521-Y02G0IT	TER08

URVAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-01	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-01G90IT	HOR06
00-01	HORQUILLA INFERIOR (R)	54502-01G90IT	HOR06
00-01	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54527-92G00IT	HOR06
00-01	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54526-92G00IT	HOR06
00-01	RÓTULA INFERIOR	40160-01G50IT	ROT04
00-01	RÓTULA SUPERIOR	40110-B9500IT	ROT04
02-12	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54525-VW100IT	HOR06
02-12	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54524-VW100IT	HOR06
02-12	TERMINAL INTERIOR	1316002IT	TER06
02-20	RÓTULA INFERIOR	40160-VW000IT	ROT04
02-20	TERMINAL EXTERIOR	1116002IT	TER03
13-20	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516055IT	HOR04
13-20	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516054IT	HOR04
13-20	TERMINAL INTERIOR	1316024IT	TER06

VERSA-NOTE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
12-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516049IT	HOR04
12-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516050IT	HOR04
12-19	RÓTULA INFERIOR	1016011IT	ROT03
12-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116025IT	TER04
12-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116024IT	TER04
12-19	TERMINAL INTERIOR	1316020IT	TER06
12-19	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116019IT	TOR03

XTERRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (L)	54525-8B550IT	HOR06
98-04	HORQUILLA SUPERIOR (R)	54524-8B550IT	HOR06
98-04	RÓTULA SUPERIOR	1016003IT	ROT03
98-04	VARILLA CENTRAL	48560-3S525IT	VAR02
05-15	HORQUILLA SUPERIOR (L)	1516019IT	HOR03
05-15	HORQUILLA SUPERIOR (R)	1516020IT	HOR03
05-15	RÓTULA SUPERIOR	1016010IT	ROT03
05-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116005IT	TER03
05-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116006IT	TER03

X-TRAIL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-07	BRAZO CONTROL TRASERO	1516041IT	HOR04
02-07	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-8H310IT	HOR06
02-07	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-8H310IT	HOR06
02-07	TERMINAL EXTERIOR	1116003IT	TER03
02-07	TERMINAL INTERIOR	1316003IT	TER06
02-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116009IT	TOR03
02-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116010IT	TOR03
08-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516023IT	HOR03
08-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516024IT	HOR03
08-14	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116019IT	TER04
08-14	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116020IT	TER04
08-14	TERMINAL INTERIOR	1316016IT	TER06
08-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116033IT	TOR03
08-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116034IT	TOR04
08-20	RÓTULA INFERIOR	1016007IT	ROT03

NISSAN

X-TRAIL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
08-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116045IT	TOR04
08-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116046IT	TOR04
15-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116029IT	TER04
15-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116028IT	TER04
15-20	TERMINAL INTERIOR	1316027IT	TER06

OLDSMOBILE

88 Y 98

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
71-92	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
77-92	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

ALERO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-04	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

CUTLASS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-99	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

OPEL

OPEL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
63-72	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-811-CIT	TER07
63-72	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-812-CIT	TER07

PLYMOUTH

ACCLAIM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

ARROW

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
76-80	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09

HORIZON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
78-80	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
78-80	TERMINAL INTERIOR [CUERDA INT]	EV-126IT	TER11

LASER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-94	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2347-RLIT	TER09

SAPORO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
78-80	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2197-RIT	TER09
78-83	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2194-RIT	TER09
81-83	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-2197-RIT	TER09

SUNDANCE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-90	RÓTULA INFERIOR [SOLO PARA HORQUILLA DE LÁMINA]	K-7125IT	ROT05
89-95	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-2054-RLIT	TER09
89-95	TERMINAL INTERIOR	EV-128IT	TER11
91-95	RÓTULA INFERIOR [ÚSESE EN HORQUILLA DE FIERRO COLADO]	K-7185IT	ROT05

PONTIAC

AZTEK

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

FIREBIRD

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
82-02	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

G3

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-09	HORQUILLA INFERIOR (L)	1503023IT	HOR02
06-09	HORQUILLA INFERIOR (R)	1503022IT	HOR02
06-09	RÓTULA INFERIOR	1003008IT	ROT02
06-09	TERMINAL EXTERIOR (L)	1103023IT	TER02
06-09	TERMINAL EXTERIOR (R)	1103022IT	TER02
06-09	TERMINAL INTERIOR	1303017IT	TER05
06-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2103027IT	TOR02

G5

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-09	TORNILLO ESTABILIZADOR [9.86"]	2103001IT	TOR02

G6

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-10	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

GRAND AM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-05	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

GTO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-73	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05
73-73	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05

MATIZ

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-09	HORQUILLA INFERIOR	1503001IT	HOR02

MATIZ

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-09	TERMINAL EXTERIOR	1103001IT	TER02
04-09	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	1303001IT	TER05
04-09	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	1303005IT	TER05

MONTANA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-07	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

TRANS AM

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
70-81	RÓTULA SUPERIOR	K-5208IT	ROT05
70-02	RÓTULA INFERIOR	K-6145IT	ROT05

VIBE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-10	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525029IT	HOR04
03-10	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525028IT	HOR04
03-10	RÓTULA INFERIOR	1025016IT	ROT03
03-10	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125008IT	TOR04

RENAULT

CLIO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-10	HORQUILLA INFERIOR (L)	7700-425-227IT	HOR06
02-10	HORQUILLA INFERIOR (R)	7700-425-228IT	HOR06
02-10	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04
02-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
02-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08
02-10	TERMINAL INTERIOR HIDRAULICA [PASO 14 X 1.5]	7701-472-734IT	TER09
02-10	TERMINAL INTERIOR STANDARD	7701-472-113IT	TER08

CLIO EUROPA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-09	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516015IT	HOR03
07-09	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516016IT	HOR03
TODOS	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
TODOS	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08

CLIO SPORT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
02-06	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04
02-06	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
02-06	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08

KANGOO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-19	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04
04-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
04-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08
04-19	TERMINAL INTERIOR STANDARD	7701-472-113IT	TER08

KOLEOS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-16	HORQUILLA INFERIOR (L)	1516023IT	HOR03
09-16	HORQUILLA INFERIOR (R)	1516024IT	HOR03
09-16	TERMINAL INTERIOR	1316016IT	TER06
09-16	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2116033IT	TOR03
09-16	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2116034IT	TOR04
09-20	RÓTULA INFERIOR	1016007IT	ROT03

KOLEOS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2116045IT	TOR04
09-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2116046IT	TOR04
17-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1116029IT	TER04
17-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1116028IT	TER04
17-20	TERMINAL INTERIOR	1316027IT	TER06

MEGANE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-03	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04
01-03	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
01-03	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08

SAFRANE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-10	TERMINAL EXTERIOR	1116001IT	TER03
09-10	TORNILLO ESTABILIZADOR	2116020IT	TOR03
09-10	TORNILLO ESTABILIZADOR (L)	2116017IT	TOR03
09-10	TORNILLO ESTABILIZADOR (R)	2116016IT	TOR03

SCALA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-10	TERMINAL INTERIOR [MEDIDAS 12 X 1.25]	48521-4B000IT	TER08
10-13	HORQUILLA INFERIOR (L)	54501-5M000IT	HOR06
10-13	HORQUILLA INFERIOR (R)	54500-5M000IT	HOR06
10-13	RÓTULA INFERIOR	40160-50A00IT	ROT04
10-13	TERMINAL EXTERIOR	48520-50A00IT	TER08
10-13	VARILLA LATERAL	48510-4B000IT	VAR02

SCENIC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-04	RÓTULA INFERIOR	7701-468-411IT	ROT04
01-04	TERMINAL EXTERIOR (L)	7701-047-415IT	TER08
01-04	TERMINAL EXTERIOR (R)	7701-047-416IT	TER08

SATURN

AURA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
TODOS	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

RELAY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-07	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3455-RLIT	TER11

SEAT

ALTEA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-15	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-15	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-15	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-15	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-15	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-15	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-15	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-15	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
06-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

ARONA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
18-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
18-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
18-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

ATECA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
17-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
17-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
17-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
17-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
17-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
17-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

CORDOBA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-02	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
01-02	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
01-02	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07
01-02	TERMINAL INTERIOR	6K0-422-821IT	TER08
01-02	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126005IT	TOR04
03-09	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04

CORDOBA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-09	RÓTULA INFERIOR (L)	6Q0-407-365-AIT	ROT04
03-09	RÓTULA INFERIOR (R)	6Q0-407-366-AIT	ROT04
03-09	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
03-09	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
03-09	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
03-09	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
03-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
03-09	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
03-09	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02

IBIZA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-02	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
01-02	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
01-02	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07
01-02	TERMINAL INTERIOR	6K0-422-821IT	TER08
01-02	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126005IT	TOR04
03-08	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04
03-08	RÓTULA INFERIOR (L)	6Q0-407-365-AIT	ROT04
03-08	RÓTULA INFERIOR (R)	6Q0-407-366-AIT	ROT04
03-08	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
03-08	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
03-08	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
03-08	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02
03-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
03-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
03-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
09-17	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526037IT	HOR05
09-17	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526038IT	HOR05
09-18	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
09-18	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03

LEON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
01-05	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03
01-05	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
01-05	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08

SEAT

LEON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
01-05	TERMINAL INTERIOR	4J0-422-821IT	TER08
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR	1J0-411-315-CIT	TOR02
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L) [TURBO]	2126001IT	TOR04
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R) [TURBO]	2126002IT	TOR04
01-05	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02
01-05	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02
06-13	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-13	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-13	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-13	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-13	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-13	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
06-20	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
14-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526049IT	HOR05
14-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526050IT	HOR05
14-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
14-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05

TOLEDO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
01-05	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03
01-05	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
01-05	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
01-05	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
01-05	TERMINAL INTERIOR	4J0-422-821IT	TER08
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR	1J0-411-315-CIT	TOR02
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L) [TURBO]	2126001IT	TOR04
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R) [TURBO]	2126002IT	TOR04
01-05	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02

TOLEDO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-05	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02
06-12	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-12	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-12	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-12	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-12	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-12	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-12	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-12	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
06-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526037IT	HOR05
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526038IT	HOR05
13-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
13-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126019IT	TER05
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126020IT	TER05
13-19	TERMINAL INTERIOR [14 X 1.5 MM]	1326009IT	TER07
13-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

TOYOTA

4-RUNNER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
90-95	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2369-SIT	TER09
90-95	RÓTULA INFERIOR	K-9519IT	ROT06
90-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9482IT	ROT06
90-95	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
90-95	TERMINAL INTERIOR	ES-3192IT	TER10
96-02	RÓTULA INFERIOR (L)	1025001IT	ROT03
96-02	RÓTULA INFERIOR (R)	1025002IT	ROT03
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN [L]	ES-3547IT	TER11
96-02	TERMINAL EXTERIOR [R]	ES-3548IT	TER11
96-02	TERMINAL INTERIOR	EV-433IT	TER12

4-RUNNER 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2369-SIT	TER09
86-88	RÓTULA INFERIOR	K-9587IT	ROT06
86-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3003-RLIT	TER09
86-95	BRAZO PITMAN	K-9422IT	BPT02
86-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9482IT	ROT06
86-95	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
89-95	RÓTULA INFERIOR	K-9519IT	ROT06
89-95	TERMINAL INTERIOR	ES-3192IT	TER10
96-02	RÓTULA INFERIOR (L)	1025001IT	ROT03
96-02	RÓTULA INFERIOR (R)	1025002IT	ROT03
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3547IT	TER11
96-02	TERMINAL EXTERIOR [R]	ES-3548IT	TER11
96-02	TERMINAL INTERIOR	EV-433IT	TER12

AVALON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-96	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04
95-04	RÓTULA INFERIOR	K-9499IT	ROT06
95-04	TERMINAL EXTERIOR	ES-3306IT	TER10
95-04	TERMINAL INTERIOR	EV-301IT	TER11
95-04	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2125029IT	TOR04
97-04	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2125031IT	TOR04
97-04	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2125030IT	TOR04
05-12	TERMINAL INTERIOR	1325011IT	TER07

AVALON

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-16	RÓTULA INFERIOR (L)	1025013IT	ROT03
05-16	RÓTULA INFERIOR (R)	1025014IT	ROT03
05-16	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125015IT	TER04
05-16	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125014IT	TER04

CAMRY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-91	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
92-96	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04
92-01	RÓTULA INFERIOR	K-9499IT	ROT06
92-01	TERMINAL EXTERIOR	ES-3306IT	TER10
92-01	TERMINAL INTERIOR	EV-301IT	TER11
92-01	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2125029IT	TOR04
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2125031IT	TOR04
97-01	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2125030IT	TOR04
02-03	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125009IT	TER04
02-03	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125010IT	TER04
02-06	RÓTULA INFERIOR (L)	1025007IT	ROT03
02-06	RÓTULA INFERIOR (R)	1025006IT	ROT03
02-06	TERMINAL INTERIOR	1325001IT	TER07
04-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125015IT	TER04
04-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125014IT	TER04
07-11	TERMINAL INTERIOR	1325011IT	TER07
07-17	RÓTULA INFERIOR (L)	1025013IT	ROT03
07-17	RÓTULA INFERIOR (R)	1025014IT	ROT03

CELICA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-99	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
94-99	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04
00-03	RÓTULA INFERIOR	1025003IT	ROT03

C-HR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
18-20	RÓTULA INFERIOR	1025016IT	ROT03

TOYOTA

COROLLA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-02	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
88-92	RÓTULA INFERIOR (L)	K-9525IT	ROT06
88-92	RÓTULA INFERIOR (R)	K-9523IT	ROT06
93-95	RÓTULA INFERIOR	K-9742IT	ROT07
93-95	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICA]	EV-303IT	TER11
93-02	TERMINAL INTERIOR [STANDARD]	EV-302IT	TER11
93-02	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04
96-02	TERMINAL INTERIOR	EV-303IT	TER11
96-08	RÓTULA INFERIOR	1025003IT	ROT03
03-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525029IT	HOR04
03-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525028IT	HOR04
03-08	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125023IT	TER04
03-08	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125022IT	TER04
03-08	TERMINAL INTERIOR	1325002IT	TER07
03-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125008IT	TOR04
09-13	TERMINAL EXTERIOR [5.62"]	1125035IT	TER04
09-13	TERMINAL EXTERIOR [6.90"]	1125036IT	TER04
09-13	TERMINAL INTERIOR [PASO 16 X 1.5]	1325022IT	TER07
09-20	RÓTULA INFERIOR	1025016IT	ROT03
14-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525075IT	HOR04
14-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525076IT	HOR04
14-19	TERMINAL EXTERIOR	1125035IT	TER04
14-19	TERMINAL INTERIOR	1325022IT	TER07

CROWN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
68-72	RÓTULA SUPERIOR	K-9024IT	ROT06

HIGHLANDER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-07	RÓTULA INFERIOR (L)	1025007IT	ROT03
01-07	RÓTULA INFERIOR (R)	1025006IT	ROT03

HILUX 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-05	BRAZO AUXILIAR	K-9647IT	BAU04

HILUX 4X2

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-05	RÓTULA INFERIOR	K-9645IT	ROT06
04-05	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
04-05	TERMINAL INTERIOR	ES-2374IT	TER09
04-05	VARILLA	DS-1059IT	VAR02

HILUX 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-05	BRAZO PITMAN	K-9422IT	BPT02
04-05	RÓTULA INFERIOR	K-9519IT	ROT06
04-05	RÓTULA SUPERIOR	K-9482IT	ROT06
04-05	TERMINAL EXTERIOR [EXTERIOR]	ES-2376IT	TER09
04-05	TERMINAL INTERIOR [INTERIOR]	ES-3192IT	TER10

MATRIX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-08	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525029IT	HOR04
03-08	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525028IT	HOR04
03-13	RÓTULA INFERIOR	1025016IT	ROT03
03-13	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125008IT	TOR04
09-13	TERMINAL EXTERIOR	1125035IT	TER04
09-13	TERMINAL INTERIOR [PASO 16 X 1.5]	1325022IT	TER07

PICKUP

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
72-83	RÓTULA INFERIOR	K-9047IT	ROT06
72-83	RÓTULA SUPERIOR	K-9024IT	ROT06
79-83	VARILLA [CON AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN]	DS-1060IT	VAR02
79-94	COPELE DIRECCIÓN	ES-2369-SIT	TER09
79-94	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
79-94	TERMINAL INTERIOR	ES-2374IT	TER09
84-88	BRAZO AUXILIAR	K-9102IT	BAU04
84-88	RÓTULA INFERIOR	K-9344IT	ROT06
84-94	VARILLA [HID STD]	DS-1059IT	VAR02
84-94	VARILLA [STANDARD]	DS-1060IT	VAR02
89-94	BRAZO AUXILIAR	K-9647IT	BAU04
89-94	RÓTULA INFERIOR	K-9645IT	ROT06

TOYOTA

PICKUP 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
86-88	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2369-SIT	TER09
86-88	RÓTULA INFERIOR	K-9587IT	ROT06
86-88	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3003-RLIT	TER09
86-95	BRAZO PITMAN	K-9422IT	BPT02
86-95	RÓTULA SUPERIOR	K-9482IT	ROT06
86-95	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
89-95	RÓTULA INFERIOR	K-9519IT	ROT06
89-95	TERMINAL INTERIOR	ES-3192IT	TER10
96-02	RÓTULA INFERIOR (L)	1025001IT	ROT03
96-02	RÓTULA INFERIOR (R)	1025002IT	ROT03
96-02	TERMINAL DIRECCIÓN	ES-3547IT	TER11
96-02	TERMINAL EXTERIOR [R]	ES-3548IT	TER11
96-02	TERMINAL INTERIOR	EV-433IT	TER12

PRIUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-09	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525029IT	HOR04
04-09	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525028IT	HOR04
04-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125008IT	TOR04
04-20	RÓTULA INFERIOR	1025016IT	ROT03

RAV4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
96-00	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09
96-00	TERMINAL INTERIOR	EV-303IT	TER11
96-00	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125020IT	TOR04
01-03	TERMINAL INTERIOR	EV-442IT	TER12
01-05	RÓTULA INFERIOR	1025003IT	ROT03
01-05	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125001IT	TER04
01-05	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125002IT	TER04
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2125002IT	TOR04
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (L)	2125003IT	TOR04
01-05	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO (R)	2125004IT	TOR04
04-05	TERMINAL INTERIOR	1325012IT	TER07
06-18	HORQUILLA INFERIOR (L)	1525041IT	HOR04
06-18	HORQUILLA INFERIOR (R)	1525040IT	HOR04
06-18	RÓTULA INFERIOR	1025021IT	ROT03

RAV4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125027IT	TER04
06-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125026IT	TER04
06-18	TERMINAL INTERIOR	1325013IT	TER07
06-18	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2125022IT	TOR04

SEQUOIA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
01-02	RÓTULA INFERIOR (L)	1025001IT	ROT03
01-02	RÓTULA INFERIOR (R)	1025002IT	ROT03

SIENNA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-03	RÓTULA INFERIOR	K-9499IT	ROT06
98-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3306IT	TER10
98-03	TERMINAL INTERIOR	EV-301IT	TER11
04-10	RÓTULA INFERIOR (L)	1025007IT	ROT03
04-10	RÓTULA INFERIOR (R)	1025006IT	ROT03

SOLARA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
99-03	RÓTULA INFERIOR	K-9499IT	ROT06
99-03	TERMINAL EXTERIOR	ES-3306IT	TER10
99-03	TERMINAL INTERIOR	EV-301IT	TER11
99-03	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L)	2125031IT	TOR04
99-03	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R)	2125030IT	TOR04
99-03	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2125029IT	TOR04
04-08	RÓTULA INFERIOR (L)	1025007IT	ROT03
04-08	RÓTULA INFERIOR (R)	1025006IT	ROT03
04-08	TERMINAL EXTERIOR (L)	1125015IT	TER04
04-08	TERMINAL EXTERIOR (R)	1125014IT	TER04
04-08	TERMINAL INTERIOR	1325001IT	TER07

T100 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	BRAZO PITMAN	K-9422IT	BPT02
93-98	COPLÉ DIRECCIÓN	ES-2369-SIT	TER09
93-98	RÓTULA INFERIOR	K-9519IT	ROT06

TOYOTA

T100 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-98	RÓTULA SUPERIOR	K-9482IT	ROT06
93-98	TERMINAL EXTERIOR	ES-2376IT	TER09
93-98	TERMINAL INTERIOR	ES-3192IT	TER10

TACOMA 4X4

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-04	TERMINAL INTERIOR	EV-433IT	TER12

TACOMA PRERUNNER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-04	TERMINAL INTERIOR	EV-433IT	TER12

TERCEL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-90	TERMINAL EXTERIOR	ES-2382IT	TER09

TUNDRA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
00-02	RÓTULA INFERIOR (L)	1025001IT	ROT03
00-02	RÓTULA INFERIOR (R)	1025002IT	ROT03

VOLKSWAGEN

BEETLE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-98	TERMINAL EXTERIOR (L)	1J0-422-811IT	TER07
98-98	TERMINAL EXTERIOR (R)	1J0-422-812IT	TER07
98-11	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
98-11	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03
98-11	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
98-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
98-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
98-11	TERMINAL INTERIOR	4J0-422-821IT	TER08
98-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	1J0-411-315-CIT	TOR02
98-11	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L) [1.8 TURBO]	2126001IT	TOR04
98-11	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R) [1.8 TURBO]	2126002IT	TOR04
98-11	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02
98-11	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02
12-19	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
12-19	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
12-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
12-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
12-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
12-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
12-19	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
12-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
12-19	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

BORA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-10	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-10	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-10	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-10	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-10	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-10	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-10	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-10	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

BORA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-10	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

BRASILIA

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-83	TERMINAL DIRECCIÓN	131-415-813-EIT	TER06
73-83	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-811-CIT	TER07
73-83	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-812-CIT	TER07
73-83	VARILLA CORTA (L)	131-415-801-EIT	VAR02

CADDY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
14-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
14-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
14-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
14-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
14-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
14-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
14-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

COMBI - BUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-01	RÓTULA SUPERIOR-INFERIOR	211-405-371-AIT	ROT04
73-01	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-811-CIT	TER07
73-01	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-812-CIT	TER07

CORSAR

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
84-89	TERMINAL DIRECCIÓN	811-419-812-AIT	TER09

CROSSFOX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-17	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04
07-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
07-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
07-17	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
07-17	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
07-17	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

VOLKSWAGEN

CROSSFOX

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-17	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
07-17	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02

DERBY

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
95-99	TERMINAL INTERIOR	6K0-422-821IT	TER08
95-01	TERMINAL DIRECCIÓN (L) [CORTAS]	191-419-811IT	TER07
95-01	TERMINAL DIRECCIÓN (R) [CORTAS]	191-419-812IT	TER07
95-09	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
95-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126005IT	TOR04
00-09	TERMINAL INTERIOR	6K0-422-821-EIT	TER08

GOL

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526031IT	HOR04
09-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526030IT	HOR04
09-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
09-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
09-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
09-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
09-20	TERMINAL INTERIOR [HIDRÁULICO]	6Q0-423-810-CIT	TER08
09-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

GOLF II

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
87-92	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
87-92	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07
89-92	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04

GOLF III

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-99	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
93-99	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
93-99	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07

GOLF IV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-98	TERMINAL EXTERIOR (L)	1J0-422-811IT	TER07
98-98	TERMINAL EXTERIOR (R)	1J0-422-812IT	TER07
98-07	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
98-07	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03
98-07	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
98-07	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
98-07	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
98-07	TERMINAL INTERIOR	4J0-422-821IT	TER08
98-07	TORNILLO ESTABILIZADOR	1J0-411-315-CIT	TOR02
98-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L) [1.8 TURBO]	2126001IT	TOR04
98-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R) [1.8 TURBO]	2126002IT	TOR04
98-07	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02
98-07	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02

GOLF V

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-09	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-09	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-09	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-09	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-09	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-09	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-09	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-09	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-09	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
06-09	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

GOLF VI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-12	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
10-12	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
10-12	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
10-12	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05

VOLKSWAGEN

GOLF VI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-12	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
10-12	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
10-12	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
10-12	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
10-12	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
10-12	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
10-12	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

GOLF VII

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526049IT	HOR05
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526050IT	HOR05
13-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
13-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
13-19	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
13-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

JETTA II

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
85-92	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
85-92	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07
89-92	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04

JETTA III

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
93-99	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
93-99	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
93-99	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07

JETTA IV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-98	TERMINAL EXTERIOR (L)	1J0-422-811IT	TER07
98-98	TERMINAL EXTERIOR (R)	1J0-422-812IT	TER07
98-15	HORQUILLA INFERIOR	1J0-407-151IT	HOR05
98-15	RÓTULA INFERIOR (L)	1J0-407-365-CIT	ROT03

JETTA IV

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
98-15	RÓTULA INFERIOR (R)	1J0-407-366-CIT	ROT04
98-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	4J0-422-811IT	TER08
98-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	4J0-422-812IT	TER08
98-15	TERMINAL INTERIOR	4J0-422-821IT	TER08
98-15	TORNILLO ESTABILIZADOR	1J0-411-315-CIT	TOR02
98-15	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (L) [1.8 TURBO]	2126001IT	TOR04
98-15	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO (R) [1.8 TURBO]	2126002IT	TOR04
98-15	VARILLA LATERAL	4J0-422-803-BIT	VAR02
98-15	VARILLA LATERAL	4J0-422-804-BIT	VAR02

JETTA V

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
06-10	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
06-10	HORQUILLA INFERIOR (L) [LÁMINA]	1526003IT	HOR04
06-10	HORQUILLA INFERIOR (R) [LÁMINA]	1526002IT	HOR04
06-10	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
06-10	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
06-10	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
06-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126005IT	TER05
06-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126004IT	TER05
06-10	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
06-10	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
06-10	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

JETTA VI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
10-14	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526033IT	HOR05
10-14	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526034IT	HOR05
10-14	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
10-14	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
10-14	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
10-14	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
10-14	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
10-14	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07

VOLKSWAGEN

JETTA VI

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-14	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
10-14	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

JETTA VII

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
15-18	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
15-18	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526049IT	HOR05
15-18	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526050IT	HOR05
15-18	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
15-18	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
15-18	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
15-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
15-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
15-18	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
15-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

JETTA VIII

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
19-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526049IT	HOR05
19-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526050IT	HOR05
19-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
19-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
19-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
19-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
19-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
19-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

LUPO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-09	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04
05-09	RÓTULA INFERIOR (L)	6Q0-407-365-AIT	ROT04
05-09	RÓTULA INFERIOR (R)	6Q0-407-366-AIT	ROT04
05-09	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
05-09	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
05-09	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
05-09	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08

LUPO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
05-09	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
05-09	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
05-09	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02

PASSAT

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
89-93	RÓTULA INFERIOR	357-407-365-AIT	ROT04
89-93	TERMINAL DIRECCIÓN (L)	191-419-811IT	TER07
89-93	TERMINAL DIRECCIÓN (R)	191-419-812IT	TER07
05-10	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
05-10	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
05-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
05-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
05-10	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
05-10	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
05-10	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
12-15	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
12-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04
12-19	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
12-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
12-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
12-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
12-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
12-19	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
12-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04

PASSAT CC

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
08-15	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
08-15	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
08-15	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
08-15	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
08-15	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
08-15	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
08-15	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

VOLKSWAGEN

POINTER

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-99	VARILLA LATERAL	377-419-802-RIT	VAR02
97-08	RÓTULA INFERIOR [GRUESA]	377-407-365-CIT	ROT04
97-08	RÓTULA INFERIOR (L) [HIDRÁULICO]	377-407-365-BIT	ROT04
97-08	RÓTULA INFERIOR (R) [HIDRÁULICO]	377-407-366-BIT	ROT04
97-08	VARILLA LATERAL [PUEDE USARSE COMO SUSTITUTO DE 377-419-802-R DE 377-419-802-R-H]	377-422-802IT	VAR02
97-09	TERMINAL EXTERIOR HIDRÁULICA (RL)	377-422-811IT	TER07
97-09	TERMINAL EXTERIOR STANDARD (RL)	377-419-811IT	TER07
97-09	VARILLA LATERAL	377-419-801-LIT	VAR02
97-09	VARILLA LATERAL	377-422-801IT	VAR02
00-09	VARILLA LATERAL	377-419-802-HIT	VAR02
09-09	RÓTULA INFERIOR	377-407-365-CIT	ROT04
09-09	RÓTULA INFERIOR (L)	377-407-365-BIT	ROT04
09-09	RÓTULA INFERIOR (R)	377-407-366-BIT	ROT04
09-09	VARILLA LATERAL	377-422-802IT	VAR02

POINTER PICKUP

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
97-99	VARILLA LATERAL	377-419-802-RIT	VAR02
97-10	RÓTULA INFERIOR [DESDE 1997 1/2 STANDARD]	377-407-365-CIT	ROT04
97-10	RÓTULA INFERIOR (L) [HIDRÁULICO]	377-407-365-BIT	ROT04
97-10	RÓTULA INFERIOR (R) [HIDRÁULICO]	377-407-366-BIT	ROT04
97-10	TERMINAL EXTERIOR HIDRÁULICA (RL)	377-422-811IT	TER07
97-10	TERMINAL EXTERIOR STANDARD (RL)	377-419-811IT	TER07
97-10	VARILLA LATERAL	377-419-801-LIT	VAR02
97-10	VARILLA LATERAL	377-422-801IT	VAR02
97-10	VARILLA LATERAL [PUEDE USARSE COMO SUSTITUTO DE 377-419-802-R DE 377-419-802-R-H]	377-422-802IT	VAR02
04-10	VARILLA LATERAL	377-419-802-HIT	VAR02

POLO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-07	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04
03-07	RÓTULA INFERIOR (L)	6Q0-407-365-AIT	ROT04

POLO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-07	RÓTULA INFERIOR (R)	6Q0-407-366-AIT	ROT04
03-07	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
03-07	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
03-07	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
03-07	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
03-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
03-07	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
03-07	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02
13-19	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526037IT	HOR05
13-19	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526038IT	HOR05
13-19	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
13-19	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
13-19	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
13-19	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
13-19	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

SAFARI - THE THING

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
70-81	TERMINAL DIRECCIÓN	131-415-813-EIT	TER06
70-81	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-811-CIT	TER07
70-81	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-812-CIT	TER07
70-81	VARILLA CORTA (L)	131-415-801-EIT	VAR02

SAVEIRO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
10-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526031IT	HOR04
10-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526030IT	HOR04
10-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
10-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
10-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
10-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
10-20	TERMINAL INTERIOR [HID 16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
10-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

VOLKSWAGEN

SEDAN- OLD BEETLE

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
73-04	TERMINAL DIRECCIÓN	131-415-813-EIT	TER06
73-04	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-811-CIT	TER07
73-04	TERMINAL DIRECCIÓN	311-415-812-CIT	TER07
73-04	VARILLA CORTA (L)	131-415-801-EIT	VAR02

SPORT VAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
03-07	HORQUILLA INFERIOR	1526001IT	HOR04
03-07	RÓTULA INFERIOR (L)	6Q0-407-365-AIT	ROT04
03-07	RÓTULA INFERIOR (R)	6Q0-407-366-AIT	ROT04
03-07	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
03-07	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
03-07	TERMINAL INTERIOR [14 MM]	6Q0-422-821IT	TER08
03-07	TERMINAL INTERIOR [16 MM]	6Q0-423-810-CIT	TER08
03-07	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04
03-07	VARILLA LATERAL (L) [TRW]	6Q0-422-803-BIT	VAR02
03-07	VARILLA LATERAL (R) [TRW]	6Q0-422-804-BIT	VAR02

T-CROSS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
20-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
20-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
20-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

TIGUAN

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
09-17	BRAZO TRASERO CURVO (RL)	1526039IT	HOR05
09-17	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
09-17	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
09-17	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
09-17	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
09-17	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
09-17	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
09-17	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
09-17	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

TIGUAN II

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
18-20	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1526060IT	HOR05
18-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026003IT	ROT03
18-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026004IT	ROT03
18-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126011IT	TER05
18-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126010IT	TER05
18-20	TERMINAL INTERIOR	1326001IT	TER07
18-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126010IT	TOR04
18-20	TORNILLO ESTABILIZADOR TRASERO	2126011IT	TOR04

UP

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
16-18	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
16-18	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
16-18	TERMINAL EXTERIOR (L)	6Q0-422-812IT	TER08
16-18	TERMINAL EXTERIOR (R)	6Q0-422-811IT	TER08
16-18	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

VENTO

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
14-20	HORQUILLA INFERIOR (L)	1526037IT	HOR05
14-20	HORQUILLA INFERIOR (R)	1526038IT	HOR05
14-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
14-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
14-20	TERMINAL EXTERIOR (L)	1126019IT	TER05
14-20	TERMINAL EXTERIOR (R)	1126020IT	TER05
14-20	TERMINAL INTERIOR [14 X 1.5 MM]	1326009IT	TER07
14-20	TERMINAL INTERIOR [16 X 1.5 MM]	4J0-422-821IT	TER08
14-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

VIRTUS

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
20-20	RÓTULA INFERIOR (L)	1026009IT	ROT03
20-20	RÓTULA INFERIOR (R)	1026008IT	ROT03
20-20	TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	2126004IT	TOR04

VOLVO

C30


AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
07-10	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
07-10	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1508061IT	HOR03
07-10	RÓTULA INFERIOR [VÁSTAGO DE 15 MM]	1008003IT	ROT02
07-10	RÓTULA INFERIOR [VÁSTAGO DE 18 MM]	1008018IT	ROT02
07-10	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108013IT	TER02
07-10	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108012IT	TER02
07-10	TERMINAL INTERIOR	1308011IT	TER05
07-10	TORNILLO ESTABILIZADOR	2113001IT	TOR03

S40

AÑO	DESCRIPCIÓN	SKU	#PÁG
04-11	BRAZO COMPENSADOR TRASERO	2608002IT	BAU04
04-11	HORQUILLA INFERIOR TRASERA	1508061IT	HOR03
04-11	RÓTULA INFERIOR [VÁSTAGO DE 15 MM]	1008003IT	ROT02
04-11	RÓTULA INFERIOR [VÁSTAGO DE 18 MM]	1008018IT	ROT02
04-11	TERMINAL EXTERIOR (L)	1108013IT	TER02
04-11	TERMINAL EXTERIOR (R)	1108012IT	TER02
04-11	TERMINAL INTERIOR	1308011IT	TER05
04-11	TORNILLO ESTABILIZADOR	2113001IT	TOR03

“Todas las marcas de armadoras que se señalan en el catálogo son propiedad exclusiva de sus titulares y no existe un patrocinio, asociación o relación comercial entre estas y SyD®, puesto que sólo se utilizan como referencia técnica en beneficio del consumidor. Los productos que se comercializan son bajo la marca SyD®.”

FAMILIAS



¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!


SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



BRAZOS AUXILIARES



BRAZOS AUXILIARES



1603002IT
 BRAZO AUXILIAR



1603005IT
 SOPORTE BRAZO AUXILIAR



2608002IT
 BRAZO COMPENSADOR
 TRASERO



48530-01G25IT
 BRAZO AUXILIAR



48530-3S125IT
 BRAZO AUXILIAR



F85A-3A034-AAIT
 BRAZO AUXILIAR



K-8747IT
 BRAZO AUXILIAR



K-9102IT
 BRAZO AUXILIAR



K-9647IT
 BRAZO AUXILIAR

BRAZOS PITMAN



BRAZOS PITMAN



1716001IT
BRAZO PITMAN



48502-01G26IT
BRAZO PITMAN



48502-F4000IT
BRAZO PITMAN



F75A-3590-ABIT
BRAZO PITMAN



K-6335IT
BRAZO PITMAN



K-6536IT
BRAZO PITMAN




K-9130IT
BRAZO PITMAN



K-9422IT
BRAZO PITMAN

HORQUILLAS



HORQUILLAS



12475485IT
HORQUILLA INFERIOR "RL"



1503001IT
HORQUILLA INFERIOR



1503022IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1503023IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1503051IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1503052IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1503059IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1503060IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



15049881-RLIT
HORQUILLA SUPERIOR



1506024IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1506025IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



1506120IT
TIRANTE SUPERIOR TRASERO



1508003IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



1508004IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1508005IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1508006IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1508007IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1508008IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1508011IT
HORQUILLA INFERIOR
TRASERA "L"



1508012IT
HORQUILLA INFERIOR
TRASERA "R"



1508028IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1508029IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1508032IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1508033IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"

HORQUILLAS



1508044IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1508045IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1508061IT
HORQUILLA INFERIOR
TRASERA



1508077IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1508078IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1508106IT
HORQUILLA SUPERIOR (R)



1508107IT
HORQUILLA SUPERIOR (L)



1509008IT
HORQUILLA SUPERIOR
TRASERA "R"



1509009IT
HORQUILLA SUPERIOR
TRASERA "L"



1509015IT
BRAZO COMPENSADOR
TRASERO



1509016IT
HORQUILLA INFERIOR
TRASERA



1509069IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1509070IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1509078IT
TIRANTE TRASERO



1509081IT
TIRANTE TRASERO



1516015IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1516016IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516019IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



1516020IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1516021IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1516022IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516023IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1516024IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516025IT
HORQUILLA INFERIOR "L"

HORQUILLAS



1516026IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516027IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



1516028IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1516037IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1516041IT
BRAZO CONTROL TRASERO



1516047IT
BRAZO PUENTE "L"



1516048IT
BRAZO PUENTE "R"



1516049IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1516050IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516054IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



1516055IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



1516060IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1516061IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1525028IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1525029IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1525040IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1525041IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1525075IT
HORQUILLA INFERIOR (L)



1525076IT
HORQUILLA INFERIOR (R)



1526001IT
HORQUILLA INFERIOR



1526002IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1526003IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1526030IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1526031IT
HORQUILLA INFERIOR "L"

HORQUILLAS



1526033IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1526034IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1526037IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1526038IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1526039IT
BRAZO TRASERO CURVO "R"



1526049IT
HORQUILLA INFERIOR (L)



1526050IT
HORQUILLA INFERIOR (R)



1526060IT
HORQUILLA INFERIOR
TRASERA



1F2Z-3078-AAIT
HORQUILLA INFERIOR "R"



1F2Z-3079-AAIT
HORQUILLA INFERIOR "L"



1J0-407-151IT
HORQUILLA INFERIOR



1L2Z-3084-RIT
HORQUILLA SUPERIOR



1L2Z-3085-LIT
HORQUILLA SUPERIOR



352041IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



352042IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



352181-CIT
HORQUILLA INFERIOR "R"



352182-CIT
HORQUILLA INFERIOR "L"



3L8Z-3078-RIT
HORQUILLA INFERIOR



3L8Z-3079-LIT
HORQUILLA INFERIOR



4616922-RIT
HORQUILLA INFERIOR



4616923-LIT
HORQUILLA INFERIOR



51350-S5A-030-RIT
HORQUILLA INFERIOR



51360-S5A-030-LIT
HORQUILLA INFERIOR



51450-S04-023-RIT
HORQUILLA SUPERIOR

HORQUILLAS



51460-S04-023-LIT
HORQUILLA SUPERIOR



52037500IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



52037501IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



5272236ACIT
HORQUILLA INFERIOR "R"



5272237ACIT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54500-52Y10IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



54500-5M000IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



54500-8H310IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



54500-F4300IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



54501-01G90IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54501-52Y10IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54501-5M000IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54501-8H310IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54501-F4300IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



54502-01G90IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



54524-8B550IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



54525-8B550IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



54524-VW100IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



54525-VW100IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



54526-92G00IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



54527-92G00IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



55120-50C00IT
HORQUILLA TRASERA
PARALELA



7700-425-227IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



7700-425-228IT
HORQUILLA INFERIOR "R"

HORQUILLAS



99FB-3042IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



99FB-3051IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



F87Z-3084-RIT
HORQUILLA SUPERIOR



F87Z-3085-LIT
HORQUILLA SUPERIOR



K-8679IT
HORQUILLA INFERIOR "R"



K-8681IT
HORQUILLA INFERIOR "L"



K-8708IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



K-8722IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



K-8724IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



K-8726IT
HORQUILLA SUPERIOR "L"



K-8728IT
HORQUILLA SUPERIOR "R"



YS4Z-3078-BAIT
HORQUILLA INFERIOR "R"



YS4Z-3079-BAIT
HORQUILLA INFERIOR "L"

¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!


SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



RÓTULAS



RÓTULAS



1003008IT
RÓTULA INFERIOR



1003012IT
RÓTULA INFERIOR



1003015IT
RÓTULA INFERIOR



1003016IT
RÓTULA INFERIOR



1003018IT
RÓTULA INFERIOR



1006004IT
RÓTULA INFERIOR



1008001IT
RÓTULA INFERIOR



1008002IT
RÓTULA INFERIOR



1008003IT
RÓTULA INFERIOR



1008008IT
RÓTULA SUPERIOR



1008018IT
RÓTULA INFERIOR



1008022IT
RÓTULA SUPERIOR TRASERA



1008023IT
RÓTULA INFERIOR



1008025IT
RÓTULA INFERIOR



1008026IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1008027IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1008033IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1008034IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1008035IT
RÓTULA SUPERIOR



1009001IT
RÓTULA INFERIOR



1009004IT
RÓTULA INFERIOR



1009005IT
RÓTULA SUPERIOR



1009006IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1009007IT
RÓTULA INFERIOR "L"

RÓTULAS



1009009IT
RÓTULA INFERIOR



1009013IT
RÓTULA INFERIOR



1015001IT
RÓTULA INFERIOR



1016003IT
RÓTULA SUPERIOR



1016007IT
RÓTULA INFERIOR



1016009IT
RÓTULA INFERIOR



1016010IT
RÓTULA SUPERIOR



1016011IT
RÓTULA INFERIOR



1016014IT
RÓTULA INFERIOR



1025001IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1025002IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1025003IT
RÓTULA INFERIOR



1025006IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1025007IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1025013IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1025014IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1025016IT
RÓTULA INFERIOR



1025021IT
RÓTULA INFERIOR



1026003IT
RÓTULA INFERIOR "L"



1026004IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1026008IT
RÓTULA INFERIOR "R"



1026009IT
RÓTULA INFERIOR "L"



188008IT
RÓTULA INFERIOR



1J0-407-365-CIT
RÓTULA INFERIOR "L"

RÓTULAS



1J0-407-366-CIT
RÓTULA INFERIOR "R"



211-405-371-AIT
RÓTULA SUPERIOR-INFERIOR



2612475IT
RÓTULA SUPERIOR



2612754IT
RÓTULA INFERIOR



2612756IT
RÓTULA SUPERIOR



2615047IT
RÓTULA INFERIOR



352803IT
RÓTULA INFERIOR



357-407-365-AIT
RÓTULA INFERIOR



377-407-365-BIT
RÓTULA INFERIOR "L"



377-407-365-CIT
RÓTULA INFERIOR



377-407-366-BIT
RÓTULA INFERIOR "R"



40110-B9500IT
RÓTULA SUPERIOR



40160-01A25IT
RÓTULA INFERIOR



40160-01G50IT
RÓTULA INFERIOR



40160-50A00IT
RÓTULA INFERIOR



40160-50Y00IT
RÓTULA INFERIOR



40160-B9500IT
RÓTULA INFERIOR "R"



40160-VW000IT
RÓTULA INFERIOR



40161-B9500IT
RÓTULA INFERIOR "L"



52037530IT
RÓTULA INFERIOR



6Q0-407-365-AIT
RÓTULA INFERIOR "L"



6Q0-407-366-AIT
RÓTULA INFERIOR "R"



7701-468-411IT
RÓTULA INFERIOR



94FB-3395-BAIT
RÓTULA INFERIOR

RÓTULAS



K-3134IT
RÓTULA SUPERIOR



K-3137IT
RÓTULA INFERIOR



K-5208IT
RÓTULA SUPERIOR



K-5289IT
RÓTULA INFERIOR



K-5290IT
RÓTULA SUPERIOR



K-6117IT
RÓTULA INFERIOR



K-6129IT
RÓTULA INFERIOR



K-6145IT
RÓTULA INFERIOR



K-6292IT
RÓTULA SUPERIOR



K-6293IT
RÓTULA SUPERIOR



K-7125IT
RÓTULA INFERIOR



K-7185IT
RÓTULA INFERIOR



K-7218IT
RÓTULA SUPERIOR
[DELANTERA Y TRASERA]



K-80012IT
RÓTULA SUPERIOR



K-80014IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8195IT
RÓTULA INFERIOR



K-8388IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8412IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8413IT
RÓTULA INFERIOR



K-8414IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8431IT
RÓTULA INFERIOR



K-8432IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8433IT
RÓTULA INFERIOR



K-8546IT
RÓTULA SUPERIOR

RÓTULAS



K-8607IT
RÓTULA INFERIOR



K-8673IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8695IT
RÓTULA INFERIOR



K-8710IT
RÓTULA SUPERIOR



K-8738IT
RÓTULA INFERIOR



K-8773IT
RÓTULA INFERIOR



K-9024IT
RÓTULA INFERIOR



K-9042IT
RÓTULA INFERIOR



K-9047IT
RÓTULA INFERIOR



K-9347IT
RÓTULA INFERIOR



K-9296IT
RÓTULA INFERIOR



K-9344IT
RÓTULA INFERIOR



K-9347IT
RÓTULA INFERIOR



K-9463IT
RÓTULA INFERIOR



K-9465IT
RÓTULA INFERIOR



K-9470IT
RÓTULA SUPERIOR



K-9482IT
RÓTULA SUPERIOR



K-9499IT
RÓTULA INFERIOR



K-9519IT
RÓTULA INFERIOR



K-9523IT
RÓTULA INFERIOR "R"



K-9525IT
RÓTULA INFERIOR "L"



K-9587IT
RÓTULA INFERIOR



K-9643IT
RÓTULA INFERIOR



K-9645IT
RÓTULA INFERIOR

RÓTULAS



K-9742IT
RÓTULA INFERIOR



K-9802IT
RÓTULA INFERIOR



YS4Z-KIT
RÓTULA INFERIOR



K-CHVIT
RÓTULA INFERIOR

¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!


SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



TERMINALES



TERMINALES



1101857IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1101858IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1044014IT
TERMINAL INTERIOR



1103001IT
TERMINAL EXTERIOR



1103009IT
TERMINAL EXTERIOR



1103014IT
TERMINAL EXTERIOR



1103022IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1103023IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1103031IT
TERMINAL EXTERIOR



1103033IT
TERMINAL EXTERIOR



1106005IT
TERMINAL EXTERIOR



1108003IT
TERMINAL EXTERIOR



1108012IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1108013IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108016IT
TERMINAL EXTERIOR



1108017IT
TERMINAL LARGA



1108018IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1108019IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108023IT
TERMINAL EXTERIOR



1108024IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1108025IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108026IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1108027IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108028IT
TERMINAL EXTERIOR "R"

TERMINALES



1108029IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108030IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1108031IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108038IT
TERMINAL EXTERIOR "RL"



1108039IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1108040IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1109001IT
TERMINAL EXTERIOR



1109009IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1109010IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1109011IT
TERMINAL EXTERIOR "RL"



1109028IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1109029IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1109032IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1109033IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1109034IT
TERMINAL EXTERIOR



1116001IT
TERMINAL EXTERIOR



1116002IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116003IT
TERMINAL EXTERIOR



1116005IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116006IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116012IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116013IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116014IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116015IT
TERMINAL EXTERIOR "L"

TERMINALES



1116017IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116018IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116019IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116020IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116024IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116025IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116026IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116027IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116028IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1116029IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1116032IT
TERMINAL EXTERIOR



1116033IT
TERMINAL INTERIOR



1125001IT
TERMINAL INTERIOR "L"



1125002IT
TERMINAL INTERIOR "R"



1125009IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1125010IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1125014IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1125015IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1125022IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1125023IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1125026IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1125027IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1125035IT
TERMINAL EXTERIOR



1125036IT
TERMINAL EXTERIOR

TERMINALES



1126004IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1126005IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1126010IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1126011IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1126019IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1126020IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1202548IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



1202549IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



1303001IT
TERMINAL INTERIOR



1303002IT
TERMINAL INTERIOR



1303003IT
TERMINAL INTERIOR



1303004IT
TERMINAL INTERIOR



1303005IT
TERMINAL INTERIOR



1303010IT
TERMINAL INTERIOR



1303017IT
TERMINAL INTERIOR



1303027IT
TERMINAL INTERIOR



1303032IT
TERMINAL INTERIOR



1303037IT
TERMINAL INTERIOR



1306030IT
TERMINAL INTERIOR



1308011IT
TERMINAL INTERIOR



1308012IT
TERMINAL INTERIOR



1308013IT
TERMINAL INTERIOR



1308019IT
TERMINAL INTERIOR



1308021IT
TERMINAL INTERIOR

TERMINALES



1308022IT
TERMINAL INTERIOR



1308024IT
TERMINAL INTERIOR



1309004IT
TERMINAL INTERIOR



1309008IT
TERMINAL INTERIOR



1309009IT
TERMINAL INTERIOR



1309012IT
TERMINAL INTERIOR



1309018IT
TERMINAL INTERIOR



1309021IT
TERMINAL INTERIOR



1309023IT
TERMINAL INTERIOR



1309027IT
TERMINAL INTERIOR



1309029IT
TERMINAL INTERIOR



1309030IT
TERMINAL INTERIOR



131-415-813-EIT
TERMINAL DIRECCIÓN



1315007IT
TERMINAL INTERIOR



1316002IT
TERMINAL INTERIOR



1316003IT
TERMINAL INTERIOR



1316011IT
TERMINAL INTERIOR



1316012IT
TERMINAL INTERIOR



1316013IT
TERMINAL INTERIOR



1316016IT
TERMINAL INTERIOR



1316020IT
TERMINAL INTERIOR



1316023IT
TERMINAL INTERIOR



1316024IT
TERMINAL INTERIOR



1316027IT
TERMINAL INTERIOR

TERMINALES



1316028IT
TERMINAL INTERIOR



1325001IT
TERMINAL INTERIOR



1325002IT
TERMINAL INTERIOR



1325011IT
TERMINAL INTERIOR



1325012IT
TERMINAL INTERIOR



1325013IT
TERMINAL INTERIOR



1325022IT
TERMINAL INTERIOR



1326001IT
TERMINAL INTERIOR



1326009IT
TERMINAL INTERIOR



1603008IT
TERMINAL INTERIOR
[ELÉCTRICA]



189008IT
TERMINAL EXTERIOR



191-419-811IT
TERMINAL DIRECCIÓN "L"



191-419-812IT
TERMINAL DIRECCIÓN "R"



1J0-422-811IT
TERMINAL INTERIOR
[ELÉCTRICA]



1J0-422-812IT
TERMINAL INTERIOR
[ELÉCTRICA]



311-415-811-CIT
TERMINAL DIRECCIÓN



311-415-812-CIT
TERMINAL DIRECCIÓN



322158IT
TERMINAL INTERIOR



324026IT
TERMINAL EXTERIOR



377-419-811IT
TERMINAL EXTERIOR
STANDARD "RL"



377-422-811IT
TERMINAL EXTERIOR
HIDRÁULICA "RL"



4342539IT
TERMINAL INTERIOR



48520-01G25IT
TERMINAL CORTA



48520-01W00IT
TERMINAL CORTA

TERMINALES



48520-50A00IT
TERMINAL EXTERIOR



48520-A03G0IT
TERMINAL EXTERIOR



48520-D0125IT
TERMINAL EXTERIOR



48521-01G25IT
TERMINAL LARGA



48521-01W00IT
TERMINAL LARGA



48521-09E00IT
TERMINAL INTERIOR



48521-4B000IT
TERMINAL INTERIOR



48521-70A00IT
TERMINAL INTERIOR CUERDA FINA



48521-A05G0IT
TERMINAL INTERIOR



48521-Y02G0IT
TERMINAL INTERIOR CUERDA STANDARD



4J0-422-811IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



4J0-422-812IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



4J0-422-821IT
TERMINAL INTERIOR



52035775IT
TERMINAL INTERIOR



52038860IT
TERMINAL EXTERIOR



6K0-422-821IT
TERMINAL INTERIOR



6K0-422-821-EIT
TERMINAL INTERIOR



6Q0-422-811IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



6Q0-422-812IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



6Q0-422-821IT
TERMINAL INTERIOR




6Q0-423-810-CIT
TERMINAL INTERIOR



7701-047-415IT
TERMINAL EXTERIOR "L"



7701-047-416IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



7701-472-113IT
TERMINAL INTERIOR STANDARD

TERMINALES



7701-472-734IT
TERMINAL INTERIOR
HIDRÁULICA



811-419-812-AIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2012-SIT
COPLÉ DIRECCIÓN



ES-2033-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2034-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2054-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2077-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2078-LIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2079-SIT
TERMINAL INTERIOR



ES-2080-SIT
COPLÉ DIRECCIÓN



ES-2144-RIT
TERMINAL INTERIOR



ES-2194-RIT
TERMINAL INTERIOR



ES-2197-RIT
TERMINAL INTERIOR



ES-2199-RIT
TERMINAL INTERIOR



ES-2347-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2369-SIT
COPLÉ DIRECCIÓN



ES-2374IT
TERMINAL INTERIOR



ES-2376IT
TERMINAL EXTERIOR



ES-2382IT
TERMINAL EXTERIOR



ES-2836-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-2837-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3002-RIT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3003-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3051-LIT
TERMINAL DIRECCIÓN

TERMINALES



ES-3156-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3173IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3181-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3192IT
TERMINAL INTERIOR



ES-3302-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3306IT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3331-RIT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3332-RIT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3358-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3359-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3364-RIT
TERMINAL INTERIOR



ES-3365-LIT
TERMINAL INTERIOR



ES-3366-LIT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3367-RIT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3368-SIT
COPELE DIRECCIÓN



ES-3369IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3370IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3375IT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3376IT
TERMINAL INTERIOR



ES-3379IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3401-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3417-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN "L"



ES-3418-LIT
TERMINAL DIRECCIÓN "R"



ES-3440IT
TERMINAL DIRECCIÓN

TERMINALES



ES-3455-RLIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3461IT
TERMINAL EXTERIOR



ES-3492IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3493IT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-3547IT
TERMINAL DIRECCIÓN "L"



ES-3548IT
TERMINAL EXTERIOR "R"



ES-409-LIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-409-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-413-RIT
TERMINAL DIRECCIÓN



ES-CHVIT
TERMINAL DIRECCIÓN



EV-126IT
TERMINAL INTERIOR



EV-128IT
TERMINAL INTERIOR



EV-181IT
TERMINAL INTERIOR



EV-201IT
TERMINAL INTERIOR



EV-217IT
TERMINAL INTERIOR



EV-299IT
TERMINAL INTERIOR



EV-301IT
TERMINAL INTERIOR



EV-302IT
TERMINAL INTERIOR



EV-303IT
TERMINAL INTERIOR



EV-315IT
TERMINAL INTERIOR



EV-317IT
TERMINAL INTERIOR



EV-319IT
TERMINAL INTERIOR



EV-323IT
TERMINAL INTERIOR



EV-348IT
TERMINAL INTERIOR

TERMINALES



EV-350IT
TERMINAL INTERIOR



EV-362IT
TERMINAL INTERIOR



EV-367IT
TERMINAL INTERIOR



EV-370IT
TERMINAL INTERIOR



EV-433IT
TERMINAL INTERIOR



EV-442IT
TERMINAL INTERIOR



EV-CHVIT
TERMINAL INTERIOR




YS4Z-3A-129-BAIT
TERMINAL EXTERIOR "L"



YS4Z-3A-130-BAIT
TERMINAL EXTERIOR "R"



YS4Z-EVIT
TERMINAL INTERIOR



TORNILLOS ESTABILIZADORES

TORNILLOS ESTABILIZADORES



1J0-411-315-CIT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2103001IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2103027IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2103040IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2103046IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2106011IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2106015IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108001IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108002IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108004IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2108015IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2108026IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108027IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108028IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108029IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



2108033IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2108045IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2108056IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO [12"]



2108058IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"



2108060IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2108063IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2108066IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"



2108079IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2109006IT
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"

TORNILLOS ESTABILIZADORES



21090071T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"



21090101T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



21090111T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



21090211T
TORNILLO ESTABILIZADOR
"L"



21090221T
TORNILLO ESTABILIZADOR
"R"



21090241T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



21090251T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



21090281T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



21090291T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



21090371T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO [S.I.]



21090401T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



21090411T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



21130011T
TORNILLO ESTABILIZADOR



21150031T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



21160031T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



21160091T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO (L)



21160101T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO (R)



21160111T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



21160161T
TORNILLO ESTABILIZADOR
"R"



21160171T
TORNILLO ESTABILIZADOR
"L"



21160181T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



21160191T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



21160201T
TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



21160331T
TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"

TORNILLOS ESTABILIZADORES



2116034IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"



2116036IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



2116037IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



2116041IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"



2116042IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"



2116043IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2116045IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



2116046IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



2125002IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2125003IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "L"



2125004IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO "R"



2125008IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2125020IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2125022IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2125029IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



2125030IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"



2125031IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"



2126001IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "L"



2126002IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO "R"



2126004IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2126005IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2126010IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
DELANTERO



2126011IT

TORNILLO ESTABILIZADOR
TRASERO



4695626IT

TORNILLO ESTABILIZADOR

TORNILLOS ESTABILIZADORES



54216-52G00IT
TORNILLO BRAZO ELEVADOR



54618-0Z800IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



E7TZ-5K-483-C-RIT
TORNILLO ESTABILIZADOR



E7TZ-5K-483-D-LIT
TORNILLO ESTABILIZADOR



K-7258IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



K-8639IT
TORNILLO ESTABILIZADOR



K-8702IT
TORNILLO ESTABILIZADOR

¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!


SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD



VARILLAS



VARILLAS



1216003IT
VARILLA LATERAL



131-415-801-EIT
VARILLA CORTA "L"



377-419-801-LIT
VARILLA LATERAL



377-419-802-HIT
VARILLA LATERAL



377-419-802-RIT
VARILLA LATERAL



377-422-801IT
VARILLA LATERAL



377-422-802IT
VARILLA LATERAL



48510-4B000IT
VARILLA LATERAL



48560-01G25IT
VARILLA CENTRAL



48560-03W00IT
VARILLA CENTRAL



48560-3S125IT
VARILLA CENTRAL



48560-3S525IT
VARILLA CENTRAL



48560-F4000IT
VARILLA CENTRAL



4J0-422-803-BIT
VARILLA LATERAL



4J0-422-804-BIT
VARILLA LATERAL



6Q0-422-803-BIT
VARILLA LATERAL



6Q0-422-804-BIT
VARILLA LATERAL



DS-1059IT
VARILLA



DS-1060IT
VARILLA



DS-1159IT
VARILLA



DS-1161IT
VARILLA



DS-1177IT
VARILLA



DS-1425IT
VARILLA



DS-1434IT
VARILLA

VARILLAS



DS-1451IT
VARILLA



DS-796IT
VARILLA



DS-927IT
TERMINAL EXTERIOR R




DS-928IT
VARILLA

¡LA PIEZA QUE NECESITAS,
SEGURO LA TENEMOS!

SYD[®]

Suspensión y Dirección

ES SEGURIDAD





LOS ESPECIALISTAS EN SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN DESDE 1966

BAJÍO

SANTA ELENA (AGS)	☎ (449)140-5442	☎ (449)978-1196	📞 WhatsApp (55)1016-8974
CELAYA (GTO)	☎ (461)159-0350	☎ (461)688-2020	📞 WhatsApp (55)2197-6766
JUÁREZ (GTO)	☎ (477)712-1563	☎ (477)712-1633	📞 WhatsApp (55)3188-5310
LEÓN (GTO)	☎ (477)718-3910		📞 WhatsApp (55)2730-6908
SATÉLITE (QRO)	☎ (442)325-0448	☎ (442)325-0449	📞 WhatsApp (55)2178-1740
CORREGIDORA (QRO)	☎ (442)246-1370	☎ (442)246-2564	📞 WhatsApp (55)2197-9830
PASTEUR (QRO)	☎ (442)248-2762	☎ (442)248-2764	📞 WhatsApp (55)1017-4841

CENTRO

TERRÉS (CDMX)	☎ (55)5588-3744	☎ (55)5588-0435	📞 WhatsApp (55)2197-6523
CUITLÁHUAC (CDMX)	☎ (55)2465-1385	☎ (55)2465-0288	📞 WhatsApp (55)5198-4861
IZTAPALAPA (CDMX)	☎ (55)5686-0062	☎ (55)5686-0173	📞 WhatsApp (55)9162-9812
TIZAPAN (CDMX)	☎ (55)5550-4327	☎ (55)5550-7057	📞 WhatsApp (55)6077-5867
VERTIZ (CDMX)	☎ (55)5578-2776	☎ (55)5588-7239	📞 WhatsApp (55)6071-5684
XOCHIMILCO (CDMX)	☎ (55)5641-6046	☎ (55)5676-1475	📞 WhatsApp (55)3950-8323
CHALCO (EDOMEX)	☎ (55)5982-7887	☎ (55)5982-7912	📞 WhatsApp (55)1016-0250
TLALNEPANTLA (EDOMEX)	☎ (55)5389-1685	☎ (55)5388-7007	📞 WhatsApp (55)2249-2439
ECATEPEC (EDOMEX)	☎ (55)1541-1525	☎ (55)1541-0966	📞 WhatsApp (55)3102-8113
ECATEPEC II (EDOMEX)	☎ (55)5038-9626		📞 WhatsApp (55)9165-1497
TULTEPEC (EDOMEX)	☎ (55)5831-4148		📞 WhatsApp (55)6105-9805
IRLANDA (EDOMEX)	☎ (55)5831-4688		📞 WhatsApp (55)3198-5523
COACALCO (EDOMEX)	☎ (55)9154-7145		📞 WhatsApp (55)9165-1901
PLAN DE AYALA (MOR)	☎ (777) 512-6233	☎ (777) 322-6768	📞 WhatsApp (735) 145-5405
NEZA (EDOMEX)	☎ (55) 5085-1863		📞 WhatsApp (55)1310-7677

NORTE

SALTILLO (COAH)	☎ (84)4410-3097	☎ (84)4410-3231	📞 WhatsApp (55)1196-9419
AFGANISTÁN (NL)	☎ (81)8314-5348	☎ (81)8314-5047	📞 WhatsApp (55)9163-6623
AZTLÁN (NL)	☎ (81)8373-2781	☎ (81)8373-3174	📞 WhatsApp (55)9163-7678
GUADALUPE (NL)	☎ (81)8398-7097	☎ (81)8398-6271	📞 WhatsApp (55)1130-7355
PABLO DE LA GARZA (NL)	☎ (81)8191-9556	☎ (81)8191-9619	📞 WhatsApp (55)6132-2756
ZUAZUA (NL)	☎ (81)8375-9200	☎ (81)8375-9205	📞 WhatsApp (55)2663-6503
CHIHUAHUA (CHI)	☎ (614)412-1844		📞 WhatsApp (55)2194-8996
CULIACÁN (SIN)	☎ (667)764-4589		📞 WhatsApp (55)9165-1731
HERMOSILLO (SON)	☎ (662)110-5022		📞 WhatsApp (55)9165-1443

OCCIDENTE

JUAN DE DIOS (JAL)	☎ (33)3655-0613	☎ (33)3655-6748	📞 WhatsApp (55)2518-4978
REVOLUCIÓN (JAL)	☎ (33)3618-1428	☎ (33)3617-0115	📞 WhatsApp (55)1308-4991
TLAQUEPAQUE (JAL)	☎ (33)3144-5235	☎ (33)3144-5247	📞 WhatsApp (33)1117-1593
ZAPOPAN (JAL)	☎ (33)3636-1046	☎ (33)3656-8961	📞 WhatsApp (55)1130-3021

SURESTE

CUAUHTÉMOC (VER)	☎ (229)155-3269	☎ (229)155-3885	📞 WhatsApp (55)1011-9183
PUEBLA (PUE)	☎ (222)583-2087	☎ (222)583-2088	📞 WhatsApp (55)1307-7926
XALAPA (VER)	☎ (228)319-2090		📞 WhatsApp (55)3198-9781



SYD.COM.MX

D.R. © Suspensión y Dirección, S.A. de C.V., 2021. Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta de la presente Obra, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su Titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso, de los tratados aplicables. Quien infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.